



SEQ.	VOLUME	DESENHO DO VOLUME	PESO (Kg)	MEDIDA (mm) A x L x C	M3	CÓD.
1/1	PETRARCA					

Prepare as peças e monte a cômoda seguindo o passo a passo.

FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	CÓD.
AS VEZES OS FUROS DAS CORREDIÇAS NÃO BATEM COM AS MARCAÇÕES. FIXAR AS CORREDIÇAS ALINHADAS COM OS FUROS DE MARCAÇÕES E COM A FACE DA FRENTES DAS LATERAIS, USANDO DOIS PARAFUSOS		01	01	BASE CÔMODA 200	795 x 410	15	
 Corredica 400mm		02	01	LATERAL DIREITA CÔMODA 200	985 x 410	15	
 Paraf. 3,5x14 (C. Chata)		03	01	LATERAL ESQUERDA CÔMODA 200	985 x 410	15	
 Cavilha		04	01	TAMPO CÔMODA 200	875 x 445	25	
		05	04	BATENTE GAVETA CÔMODA 200	795 x 45	15	
		06	03	FUNDÔ CÔMODA 200	820 x 315	03	
		07	02	PERFIL H CÔMODA 200	795 x 25	15	
		08	02	COLUNA LATERAL CÔMODA 200	985 x 40	25	
		09	10	LATERAL GAVETA 200	400 x 130	15	
		10	01	FRENTE GAVETA FRISADA CÔMODA 200	805 x 170	15	
		11	04	FRENTE GAVETA LISA CÔMODA 200	805 x 170	15	
		12	05	TRASEIRO GAVETA 200	740 x 105	15	
		13	05	FUNDÔ GAVETA 200	755 x 410	03	

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QUANT.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓD.
A	A	04	PARAF. 5 x 50 (CAB. FRANG)	BASE NAS LATERAIS	1909
B	B	24	CAVILHA 6 x 30	TAMPO NAS LATERAIS E GAVETAS	1910
C	C TAMBOR PINO	04	CONJUNTO MINIFIX	TAMPO NAS LATERAIS	1911
D	D	08	BUCHA CILINDRICA 12 x 12	TRAVESSAS NAS LATERAIS	2419
E	E	08	PARAF. 5 x 40 (CAB. CHATA.)	TRAVESSAS NAS LATERAIS	2431
F	F	22	PREGO 10x10	FUNDOS DA CÔMODA	3207
G	G	5P	CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm	GAVETAS	0004
H	H	100	PARAF. 3,5 x 14 (CAB. CHATA)	CORREDIÇAS, UNIÕES, FUNDO DE GAVETAS E SUP. TRIANGULARES	1914
I	I	26	PARAF. 4 x 30 (CAB. CHATA)	COLUMNAS LATERAIS E TRASEIROS DE GAVETAS	3487
J	J	10	UNIÃO	GAVETAS	3198
K	K	10	SUPORTE TRIANGULAR	FUNDOS DE GAVETAS	2423
*	*	06	SAPATA COM PINO	VÃO FIXADAS NA BASE E LATERAIS	0645

01 Monte a cômoda e fixe as travessas.

02 Fixar os fundos bem ajustados.

03 Fixar as colunas laterais encostadas no tampo.

04 Fixe as uniões e cavilhas nas laterais fazendo par.

05 Monte as gavetas.

06 Fixar os fundos, sup. triangulares e as corrediças nas linhas de marcações das laterais, encostadas nas frentes de gavetas.

Solicite Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos.

Quaisquer dúvidas na montagem, fale com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br