

MANUAL DE INSTRUÇÕES

rivatti

móveis • decoração • design.

OFFICE

Racer



Peso
Máximo

120
Kg














RECOMENDAÇÕES

- Uso interno.
- Não expor ao sol ou umidade.
- Não exceder a capacidade de peso indicada.
- Tenha certeza que todos os parafusos estão bem apertados antes de usar o produto.
- Não fique em pé na cadeira por qualquer razão.
- Durante a montagem não aperte um parafuso até o final de uma só vez, aperte-os aos poucos até todos ficarem bem apertados.
- Essa recomendação vale para cada componente separadamente. Isso auxilia para que os mesmos fiquem na posição correta e com um encaixe mais fácil de se fazer.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

COMPONENTES

A: 	B: 	C: 	D: 
E: 	F: 	G: 	H: 
I:  M6*20MM	J:  M6*25MM	K:  M8*45MM	L:  *4
			M:  M6*1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Encaixe os rodízios na base, coloque o pistão na posição indicada na figura e sobre o pistão coloque a sua capa de proteção, formando o conjunto A. (REMOVA A CAPA DE PROTEÇÃO DO PISTÃO);
2. Fixe a estrutura (E) no conjunto A utilizando os parafusos M6*20mm, formando o conjunto B;
3. Encaixe o encosto (G) no conjunto B utilizando os parafusos M6*25mm, formando o conjunto C;
4. Encaixe o conjunto C ao conjunto A, formando o conjunto D;
5. Fixe os braços ao assento e encosto do conjunto D com os parafusos M8*45mm;
6. Coloque os tapa furos nos espaços dos parafusos do braço.

• NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONTAGEM

