

MANUAL DE MONTAGEM GABINETE PARA BANHEIRO HUDSON

Conteúdo da Embalagem.

- 5,5x75
- 2 buchas 8mm
- 2 puxadores pretos redondos
- 2 parafusos para puxador
- 8 cavilhas de madeira para encaixar os pés na lateral do gabinete.
- 4 suportes de prateleira redondos para apoiarem a prateleira externa nos pés do gabinete.
- - 4 parafusos curtos para esses suportes.
- 4 apoios de pés pretos com regulagem para nivelar os pés do gabinete.
- 10 parafusos para fixar os pés nas laterais do gabinete.
- 4 suportes de prateleira de encaixe internos para fixar a prateleira interna do gabinete.
- 1 tampo de resina;
- 1 prateleira colorida externa
- 1 prateleira toda branca interna.

