

### **Montagem Salas Minas Decor**

- ✓ Coloque a base com a parte de cima voltada para baixo em uma **superfície não escorregadia**;
- ✓ Fixe com as mãos as sapatas reguladoras na parte de baixo das bases;
- ✓ Vire a base para a posição normal;
- ✓ Parafuse as cantoneiras de fixação do Tampo na base;
- ✓ Coloque o tampo sobre a base e centralize na base;
- ✓ Com o auxílio de uma parafusadeira fixe as cantoneiras da Base no Tampo de baixo para cima na base.

***Atenção, não apoiar o tampo de vidro com o vidro virado para baixo e não bater as quinas para não danificar o tampo.***

---

### **Montagem de Sala Milão Curva ou Reta – Minas Decor**

- ✓ Em uma **superfície não escorregadia** coloque as laterais da base com a parte de baixo voltada para cima;
- ✓ Distancie uma lateral da outra e coloque a travessa da base no meio;
- ✓ Centralize as laterais e parafuse as;
- ✓ Fixe com as mãos as sapatas reguladoras na parte de baixo das bases;
- ✓ Vire a base para a posição normal;
- ✓ Parafuse as cantoneiras de fixação do Tampo na base;
- ✓ Coloque o tampo sobre a base e centralize na base;
- ✓ Com o auxílio de uma parafusadeira fixe as cantoneiras da Base no Tampo de baixo para cima na base.

***Atenção, não apoiar o tampo de vidro com o vidro virado para baixo e não bater as quinas para não danificar o tampo.***

---

### **Montagem de Sala Arezo – Minas Decor**

- ✓ Coloque a base com a parte de cima voltada para baixo em uma **superfície não escorregadia**;
- ✓ Fixe com as mãos as sapatas reguladoras na parte de baixo das bases;
- ✓ Vire a base para a posição normal;
- ✓ Coloque o tampo sobre a base e centralize na base;
- ✓ Com o auxílio de uma parafusadeira fixe a Base no Tampo de baixo para cima na base.

***Atenção, não apoiar o tampo de vidro com o vidro virado para baixo e não bater as quinas para não danificar o tampo.***