


## Montagem/Montaje Aéreo 800

01




02

### ATENÇÃO!!!


É importante colocar o móvel no esquadro antes de fixar as costas. Para isto utilize uma trena observando que a medida 1 deve ser igual à medida 2.

### ATENCIÓN!!!

Es importante hacer una escuadra perfecta entre el fondo y la estructura del mueble. Observe que la medida 1 debe ser la misma que la medida 2.



03



### Limpeza/Limpieza


- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ No utilice productos químicos o abrasivos.

visão móveis


Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial  
89905-000 - Bandeirante - SC  
Fone: (49) 3622-4549  
e-mail: visao moveis@visao moveis.com.br

Ref.5725--CX1


Cozinha  
Luma



Aéreo 1200



Aéreo 800





## Aéreo 1200

Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	QTD.	DAKAR	BRANCO	SAARA	BRANCO
01	102	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	01	33591		16294	
02	100	Lateral externa direita/Lateral derecha	01	33590		16293	
03	103	Lateral interna/Divisoria	01	33592		16295	
04	96	Base superior/Base superior	01	33585		16289	
05	95	Base inferior/Base inferior	01	33584		16288	
06	16979	Vidro/Vidrio	01	16979		16979	
07	94	Forro/Revés	01	33583		16156	
08	17046	Montante porta/Puerta	02		9693		9693
09	20900	Base central/Base central	01	33587		9697	
10	20903	Porta basculante/Puerta mayor	01		9694		9694

## Aéreo 800

Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	QTD.	DAKAR	BRANCO	SAARA	BRANCO
11	99	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	01	33589		16292	
12	98	Lateral externa direita/Lateral derecha	01	33588		16291	
13	97	Base/Base	02	33586		16290	
14	104	Forro/Revés	01	33593		16296	
15	20902	Porta/Puerta	01		9695		9695


## Ferragens/Herrajes



A	10421		Puxador Manija	03
B	691		3,5 x 40	24
C	10269			06
D	794		3,5 x 30	06
E	667		4,0 x 14	24
F	822		8x8	85
G	874		*Unir um módulo a outro 3,5 x 22	08
H	754		Kit fixação parede	02
I	12539			06
J	1205			02


\*Usar os outros 8 parafusos (G) para unir este módulo a outro.  
Usar los 8 tornillos (G) para unirse este modulo a otro.

## Pré-Montagem/Preparación Piezas



## Montagem/Montaje Aéreo 1200

01




02

### ATENÇÃO!!!

É importante colocar o móvel no esquadro antes de fixar as costas. Para isto utilize uma trena observando que a medida 1 deve ser igual à medida 2.

### ATENCIÓN!!!

Es importante hacer una escuadra perfecta entre el fondo y la estructura del mueble. Observe que la medida 1 debe ser la misma que la medida 2.



03

