





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: visaomoveis@visaomoveis.com.br

















Ref. 5717


Balcão 1200
Cozinha
Cocina
Laís



Nº	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS					
			BRANCO	JEANS	ASPEN	EBANO	BRANCO	SAARA
01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	01	16136		16374		16136	
02	Lateral externa direita/Lateral derecha	01	16135		16373		16135	
03	Lateral interna balcão/Divisoria	01	16141		16379		16141	
04	Base inferior/Base inferior	01	16137		16375		16137	
05	Prateleira/Repisa	01	16144		16382		16144	
06	Ripa sustentação balcão/Traviesa balcón	02	16145		16383		16145	
07	Tampo/Tapa	01	16148		16385		16148	
08	Forro/Revés	01	16138		16376		16138	
09	Porta balcão/Puerta balcón	01	16143		16381			20632
10	Porta menor/Puerta menor	01		16149		16386		20633
11	Forro gaveta/Fondo cajón	01	16139		16377		16139	
12	Frente gaveta/Frente cajón	03		16147		16384		20634
13	Traseiro de gaveta/Trasero	03	16142		16380		16142	
14	Lateral gaveta/Lateral cajón	06	16140		16378		16140	


Ferragens/Herrajes

		Ébano/ Aspen	Aspen/ Ébano	Branco	Qtde.
A	 6,0 x 30	873	873	873	18
B	 3,5 x 40	691	691	691	18
C	 3,5 x 12	808	808	808	55
D	 3,5 x 30	794	794	794	10
E	 4,0 x 14	667	667	667	24
F		18874	18493	731	05
G	 Dobradiça 26mm	10269	10269	10269	06
H	 7,0 x 40	1382	1382	1382	05
I		741	741	741	10
J	 8x10	822	822	822	55
K		7847	7847	7847	12
L	 350mm	594	594	594	02
M	 Puxador Manija	10421	10421	10421	05
N	 Calço p/Dobradiça 26mm	12539	12539	12539	06




Montagem/Montaje

07



08




Limpeza/Limpieza


- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.

Montagem/Montaje

05




06




*Usar 6 cantoneiras (K) para fixar o tampo: 2 em cada lateral (01 e 02) e 1 em cada travessa (06).

Pré-Montagem/Preparación Piezas




Montagem/Montaje

01




02

Encaixar as peças (06)
nas cavilhas da peça (03)



Montagem/Montaje

03



04

