



Montagem/Montaje

07



08



Limpeza/Limpieza


- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.

visão móveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: visaomoveis@visaomoveis.com.br

Ref.5725-Cx2


















Torre
Cozinha
Luma



Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	QTD.	DAKAR	BRANCO	SAARA	BRANCO
01	1412	Lateral externa balcão esquerda/Lateral izquierda	01	42843		42812	
02	1413	Lateral externa balcão direita/Lateral derecha	01	42844		42813	
03	20896	Lateral externa torre esquerda/Lateral armario izq.	01	33626		9756	
04	20895	Lateral externa torre direita/Lateral armario derecha	01	33625		9755	
05	1415	Base inferior/Base inferior	01	42846		42815	
06	106	Prateleira balcão/Repisa inferior	01	33631		16307	
07	121	Base aéreo/Base armario	02	33635		16310	
08	20906	Lateral gaveta/Lateral cajón	02	33630		10512	
09	123	Prateleira aéreo/Repisa armario	01	33637		16311	
10	20904	Ripa balcão/Traviesa balcón	02	33629		10511	
11	1414	Tampo/Tapa	01	42845		42814	
12	119	Porta balcão/Puerta balcón	02	33633		16309	
13	107	Porta aéreo/Puerta Torre	01		16308		16308
14	21001	Forro superior aéreo/Revés armario	02	33640		10522	
15	20894	Forro balcão/Revés balcón	02	33643		10525	
16	20898	Forro torre/Revés superior	01	33641		10523	
17	20908	Forro gaveta/Revés cajón	01	33642		10524	
18	20905	Ripa traseira gaveta/Traviesa trasera cajón	01	33636		10518	
19	20907	Frente gaveta/Frente cajón	01	33634		10516	

Ferragens/Herrajes


Código Qtde.

A		873	14
B		691	30
C		808	20
D		794	08
E		667	24
F		731	04
G		10268	02
H		1382	04
I		741	10
J		822	100
K		7847	06
L		10421	04
M		10269	04
N		874	08
O		10267	02
P		12539	04
Q		594	01

*Usar os outros 8 parafusos (N) para unir este módulo a outro.
Usar los 8 tornillos (N) para unir este modulo a otro.


Montagem/Montaje

06




Montagem/Montaje

05




Pré-Montagem/Preparación Piezas




Montagem/Montaje

01




02



Montagem/Montaje

03



04

