

INSTRUÇÕES FECHADURA 901

INSTALAÇÃO DA FECHADURA

- 1) Marcar na porta, com um lápis, o contorno da fechadura e o furo do cilindro para passagem da chave. Esta ação é para delinear a parte da porta que vai receber o furo para encaixe da máquina.
- 2) Furar a testa da porta utilizando uma broca de 16mm, dentro dos limites marcados a lápis, para alojar a máquina da fechadura. Furar também o encaixe do cilindro.
- 3) Utilizando um formão (para portas de madeira) ou uma lima, dar um acabamento liso ao alojamento da fechadura e do cilindro, eliminando as arestas e cantos vivos.

- 4) Encostar a porta no batente para marcar os furos da lingueta e da guia da lingueta (utilizando uma broca de 11mm). Para isto, posicionar a contra testa no batente, guiado pela guia da lingueta, e com a fechadura no seu alojamento. Na fechadura 902, a contra testa é apenas encaixada no perfil e parafusada.
- 5) Para fazer o alojamento da lingueta, furar o batente com um comprimento de mais ou menos 30mm e a uma distância nunca inferior a 20mm do centro do furo da guia da lingueta. Parafuse ou arrebite a contra testa.
- 6) Fixar a fechadura com parafusos ou rebites e o cilindro, sendo que o cilindro fêmea (sem rosca) guia o parafuso para o cilindro macho (com rosca). Colocar os espelhos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A fechadura 902 tem apenas 16.7mm de largura de testa; faz-se necessário um controle do encaixe com a fechadura.

- Quando necessário, lubrificar o cilindro com óleo mineral. Não utilizar grafite em pó.
- Limpar os espelhos com um pano ou flanela umedecidos em água. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.