



COMPONENTES

- (A) Frontão (4 Pç)
- (B) Pesão (4 Pç) (2 com cabecinhas, 2 com cavilhas)
- (C) Barra Lateral (4 Pç)
- (D) Sarrafo de Proteção (1 Pç)
- (E) Escada da Beliche (1 Pç)
- (F) Conj. Estrado (2 Pç)

FERRAGENS

1	Parafuso 1/4" x 130 mm (33 Pç)
2	Porca de 1/4" (16 Pç)
3	Tapa Furo de 12 mm (25 Pç) Tapa Furo de 8 mm (65 Pç)
4	Cavilha 15 x 80 mm (4 Pç)
5	Cavilha 10x 40 mm (8 Pç)
6	Cavilha 8 x 40 mm (2 Pç) Cavilha 6 x 40 mm (16 Pç)
7	Tapa Porca de 1/4" (17 Pç)
8	Prego 12 x 12 C/ Cabeça (90 Pç)
9	Parafuso Phillips 4.5 x 50 mm (8 Pç)
10	Cantoneira Plástica (20 Pç)
11	Parafuso Phillips 5.0 x 30 - Escada (1 Pç)
12	Parafuso Phillips 3.5 x 16 mm - Escada (4 Pç)
13	Chave zeta (1 pç)

MONTAGEM DO CABECEIRAS

Insira as cavilhas de 6mm (6) nos orifícios do frontão (A) e una-os aos pés (B) com os parafusos 1/4x130 (1) e porcas (2) (repita o processo nas outras cabeceiras)

MONTAGEM DA CAMA

» Parte Superior e Inferior da Beliche

Insira as cavilhas 10 x 40 mm (5) nos orifícios das barras laterais (C), em seguida junte-as com as cabeceiras superiores (A) ou cabeceiras inferiores (A), utilizando os parafusos 1/4" x 130 mm (1) e as porcas de 1/4" (2),

» Conjuntos de Estrados

Monte os 2 conjuntos de estrados (F), um para a parte inferior e outro para a parte superior da beliche, utilizando os pregos 12 x 12 c/ cabeça (8), para pregar as ripas aos sarrafos, fixando antes às pontas dos sarrafos as cantoneiras plásticas (10), com os pregos (8). Deve-se prestar bastante atenção para que o segundo e o quarto sarrafos (tanto da esquerda para a direita, como ao contrário), coincidam com dois furos da lateral da barra (C), para que possam ser fixados com os parafusos 4.5 x 50 mm (9), quando colocados sobre as partes da beliche.

» União da Parte Inferior à Superior

Coloque as cavilhas 15 x 80 mm (4) nos orifícios da parte inferior da beliche, e em seguida suspenda a parte superior e encaixe na inferior.

» Sarrafo de Proteção e Escada

Insira as cavilhas 8 x 40 mm (6), nos orifícios do sarrafo de Proteção (D) e fixe-o na cabeceira superior (A) com o parafuso 1/4" x 130 mm (1) e o tapa porca (7), em seguida encaixe a escada (E) nas barras laterais (C) e parafuse-a no sarrafo de Proteção (D) com o parafuso 5.0 x 30 mm (11) e nas barras laterais (C) com o parafuso 3.5 x 16 mm (12). Finalmente tape os furos que sobraram com o Tapafuros 12 E 8mm (3)