





Para o encaixe perfeito do encosto basta encaixar as duas catracas de cada encosto na marca existente, empurrando os lados simultaneamente até o encaixe completo.

