







































COD. ASSISTENCIA	LEGENDA				
	PEÇAS	QTD	COMPR	LARG	ESPE
23228	PORTAS	02	2185mm	381mm	15mm
23229	LATERAL DIREITA	01	2320mm	512mm	15mm
23230	LATERAL ESQUERDA	01	2320mm	512mm	15mm
23231	CHAPEU	01	754mm	512mm	15mm
23232	BASE	01	754mm	512mm	15mm
23233	BASE DO MALEIRO	01	754mm	512mm	15mm
23234	RODAPE FRONTAL	01	754mm	60mm	15mm
23235	RODAPE TRASEIRO	01	754mm	60mm	15mm
23236	DIVISORIA DA COLMEIA	01	1040mm	480mm	15mm
23237	PRATELEIRAS DA COLMEIA	04	370mm	480mm	15mm
23238	TAMPO DE GAVETA	01	754mm	512mm	15mm
23239	RODAFORRO	01	784mm	64mm	15mm
23240	FRENTE DE GAVETA	04	685mm	160mm	15mm
23241	LATERAL DE GAVETA	08	420mm	120mm	15mm
23242	CABECEIRA DE GAVETA	04	650mm	120mm	15mm
23243	AFASTADOR DE GAVETA DIREITO	02	736mm	96mm	25mm
23244	AFASTADOR DE GAVETA ESQUERDO	02	736mm	96mm	25mm
23245	COSTA DO MALEIRO	01	772mm	367mm	3mm
23246	COSTA DA COLMEIA	02	1056mm	386mm	3mm
23247	COSTA DAS FRENTES DE GAVETAS	02	802mm	383mm	3mm
23248	FUNDO DE GAVETAS	04	663mm	418mm	3mm

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	4404	 PARAFUSO FLANGE 4,0X40 PINTADO BRANCO	12
A	2592	 PARAFUSO FLANGE 4,0X40 ZINCADO BRANCO	12
B	10571	 PARAFUSO M4X42	04
C	4214	 PARAFUSO 3,5x14 CHATO	85
D	491	 PARAFUSO CHATO 4,0x25	04
E	414	 PARAFUSO PANELA 4,0x35	12
F	107	 PREGOS 10X10	84
G	149	 PREGOS 13X15	05
H	47	 PARAFUSO P/ DOBRADIÇA	24
I	47	 DOBRADIÇA CURVA 35MM	06
J	47	 CALÇO 5MM	06
K	118	 SUPORTE PARA PRATELEIRA	16
L	1802	 CAVILHA 6x30MM	70
M	41	 COLA BRANCA	01
N	85	 "L" DE METAL	12



□	58	kappesberg móveis	01
P	10276	 PUXADOR DE METAL 10X10 CROMADO 300MM	02
Q	10307	 TUBINHO P/ PUXADOR	04
R	10306	 PONTEIRA CROMADA	04
S	899	 CANTONEIRA METAL	06
T	2170	 TAMBOR MINIFIX	16
U	2170	 PARAFUSO MINIFIX	16
V	14855	 TAMPA MINIFIX CARVALLE	16
V	2347	 TAMPA MINIFIX BRANCO	16
W	1423	 FIXADOR DE COSTAS	20
X	1901	 SAPATA DESLIZADORA PRETA 15X6	04
Y	5288	 CORREDIÇA METÁLICA 400MM	04
Z	16549	 PERFIL "H" 785MM BEGE	01
Z	9427	 PERFIL "H" 785MM BRANCO	01
AA	8010	 ADESIVO TAPA PARAFUSO BRANCO	04
AA	14720	 ADESIVO TAPA PARAFUSO CARVALLE	04
AA	40736	 ADESIVO TAPA PARAFUSO NOGAL	04



DETALHE AFASTADOR ESQ.



DETALHE AFASTADOR DIR.





PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO
USAR O PARAFUSO "D"


kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS
Fone: (51) 3635-8800
www.kappesberg.com.br



A533





FIXADOR DE COSTA



USAR O CANTONEIRA
PARA FIXAR O RODAFORRO
NAS LATERAIS. FIXANDO
COM O PARAFUSO "C"



DOBRADIÇA




"Obs: Colocar os
parafusos da
corrediça pelo lado
e não por baixo."

kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS
Fone: (51) 3635-8800
www.kappesberg.com.br

A533



GARANTIA POR DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.