

Estilare

Móveis

Linha Porte Urbano

Em caso de dúvidas entre em
contato S.A.C (51)99804-1825
e-mail - estilare@estilare.com.br

PRÉ-MONTAGEM

Importante ! Ao montar as peças e o móvel, utilize uma proteção no chão.
Pode ser usada a caixa de papelão do produto.

OBS:

fixar as cantoneiras sempre a 4 cm
para dentro da borda;
use um lápis para demarcar a
posição da cantoneira

OBS:

Antes de começar
coloque todas as cavilhas
em suas posições

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 4

ETAPA 3

ETAPA 5

OBS:

Encaixe primeiro
a peça 4 nas cavilhas da
peça 8 e depois fixe as cantoneiras
de dentro para fora.

Importante fixar o móvel
na parede com a cantoneira
por baixo, após a montagem
do móvel



- 1 Tampo
- 2 Base
- 3 Lateral E
- 4 Lateral D
- 5 Lateral int.
- 6 Lateral int.
- 7 Lateral int.
- 8 Prateleira
- 9 Lateral int.
- 10 Costas
- 11 Porta E
- 12 Porta D
- 13 Pés

COMPONENTES

QNT

A		PARAFUSO CC	4 X 16	33
B		PARAFUSO CC	4 X 50	7
C		PARAFUSO CC	4 X 30	0
D		CANTONEIRA CROMADA		8
E		PREGO	10 X 10	40
F		DOBRADIÇA		4
G		CANTONEIRA DE METAL		1
H		BUCHA Ø8		1
I		CAVILHA 6 X 30		16
J		CAVILHA 6 X 60		2
K		PARAFUSO FLAGEADO	5 X 70	4