

# ESQUEMA DE MONTAGEM – CAMA MONACO (3 Volumes)

Pág 1



## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		10	Paraf. 1/4" x 90- PHS - Fixa o Frontão nos Pés
B		8	Paraf 1/4" x 100- PHS – Fixa as Barras na Cabeceira
C		10	Porca – Fixa os Frontões nos Pés
D		8	Porca Meia Lua – Fixa a Travessa e as Barras
E		68	Prego 12 x 12 - Fixa Ripas
F		4	Sapata c/ prego injetado - Dimensões 6 x 19 x 19 mm
G		12	Paraf 4,5 x 50 - PHS – Fixa os Sarrafos
H		18	Tampinha de Acabamento
I		12	Selo de Barra plástica 60 x 32 x 30 – Fixa Sarrafos nas Barras Laterais

## DESCRÍÇÃO DE PEÇAS

CÓDIGOS DAS PEÇAS	QTD	NOME	DETALHES
1	1	Frontão da Cabeceira	Tubo 840 x 1360 x 35 mm
2	1	Frontão da Peseira	Tubo 250 x 1360 x 35 mm
3	2	Pé da Cabeceira	MDF 1200 x 75 x 60 mm
4	2	Pé da Peseira	MDF 600 x 75 x 60 mm
5	2	Barra	MDF 1900 x 135 x 20 mm
6	6	Sarrafos	Eucalipto 1420 x 40 x 20 mm
7	10	Ripa	Pinus 1850 x 70 x 10 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
240 KG



## DIMENÇÕES DO PRODUTO MONTADO 1200 X 1510 X 2020 MM

### ATENÇÃO:

1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.

2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpe e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA:

1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)



1 PESSOA

## MONTANDO PASSO A PASSO

