

Utilizar a régua para medir os componentes.
Utilice la medida abajo para medir
Use the ruler in order to measure the following components

0102030405060708090

Medidas em MM | Size in MM | Medida en MM

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

LISTA DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	BUCHA PLASTICA MODELO S88MM CINZA	6
B	CAVILHA 6X30MM	2
C	CHAPA METALICA 46X46MM	9
D	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADA	36
E	PARAFUSO 4,0 X 25 CABECA CHATA	15
F	PARAFUSO 4,5 X 40 CABECA CHATA	6
G	PARAFUSO 6,0 X 60 MM CABECA CHATA	6
H	PARAFUSO 4,5X20 CABECA PANELA	8
I	SUPORE DE PRAT PINO GUIA 8 X 5,5	4
J	PASSA FIO Ø46 S/TAMPA	1
K	TAMPA PARA PASSA FIO 40MM - PRETO	1
M	DISTANCIADOR 15X30	3
N	COLA BRANCA	1
O	PARAFUSO 5,5 X 55 CABECA (DIAM.13) REBAIXADA	1
P	TAMPA DE ACABAMENTO (10.05.002)	1

1º Passo
Pass / Paso

DEPOIS DE FIXAR AS CHAPINHAS, LEVANTAR O PAINEL PEGANDO - O NAS PEÇAS COMO A FIGURA ACIMA.

PARA UM PAINEL DE 1800, COLOCAR AS VISTAS LATERAIS(03) RENTES COM OS PAINÉIS(01 E 02) E USAR AS CHAPINHAS (C) E OS PARAFUSOS (D) CONFORME ILUSTRAÇÃO AO LADO.

PARA UM PAINEL DE 1600, COLOCAR AS VISTAS LATERAIS SOBRE OS PAINÉIS(01 E 02) ALINHANDO SUAS BORDAS E USAR OS PARAFUSOS (H) CONFORME ILUSTRAÇÃO AO LADO.

USAR PRÉ FURAÇÃO DO PAINEL PARA GUIAR O PARAFUSO

2º Passo
Pass / Paso

3º Passo
Pass / Paso

4º Passo
Pass / Paso

OBS: NESTE PASSO É DECIDIDO A LARGURA FINAL DO PAINEL E A COR DAS DAS VISTAS LATERAIS (03)

OBS: NESTE PASSO É DECIDIDO A POSIÇÃO DA PRATELEIRA.

4º Passo
Pass / Paso

5º Passo
Pass / Paso

6º Passo
Pass / Paso

ALTURA RECOMENDADA NA PAREDE, DO CENTRO DO FURO DA TRAVA ATÉ O CHÃO

293 293 148 293 293

1365mm

7º Passo
Pass / Paso

8º Passo
Pass / Paso

PARAFUSO DE SEGURANÇA ANTES DE FIXA-ÇO CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS FIOS ELETRONICOS ESTEJAM POR TRÁS DO PAINEL.

COM O PAINEL FIXADO NA PAREDE, FAZER A FURAÇÃO NA MESMA COM A FURADEIRA USANDO O FURO DO PAINEL COMO REFERENCIA. DEPOIS FIXAR O PARAFUSO JÁ COM O BUCHA

Edição (D): 30/08/2018 - DRC