



## Instruções de instalação para piso de Parquet

**Terreno:** se o terreno for baixo e úmido é necessário um bom sistema de drenagem para evitar a infiltração de umidade no piso, recomendamos o uso de aditivos no concreto.

**Piso:** o piso deve ser em cimento concreto 3x1, reguado, impermeabilizado e totalmente seco (mais ou menos 30 dias). Limpar totalmente o piso de poeira, areia, etc.

**Cola:** Espalhar a cola com espátula dentada sobre o piso limpo, impermeabilizado, seco de umidade e nivelado, em aproximadamente 1m<sup>2</sup> por vez, utilizando uma média de 800 a 900g de cola por m<sup>2</sup>. Usar cola PVA para colagem de madeira no concreto.

**Aplicação:** Aplicar as placas de parquet com o papel para cima, pressionando lateralmente com as mãos até obter o perfeito alinhamento entre as mesmas. Bater com um martelo de borracha ou de madeira para obter melhor aderência da placa de parquet ao piso.

Antes de reiniciar a aplicação de uma nova carreira de parquet, retire o papel da superfície esfregando com um pano levemente úmido, e raspando com uma espátula.

Manter um afastamento de 1 cm entre o parquet e as paredes, sendo que este espaço será preenchido posteriormente pelo rodapé.

Aplicar o parquet somente com o clima seco e com todas aberturas e vidros já instaladas no local.

Não transitar no parquet instalado em até 48 horas após a aplicação.

Variações de cores e tonalidades são normais, pois trata-se de uma matéria prima natural.

**Acabamento:** Depois de estar devidamente instalado, o parquet está pronto para ser lixado e pintado.