


# Cadeira

## ESMERALDA & VERONA




### Ferramentas Necessárias:





## ESQUEMA DE MONTAGEM

15/02/2019

**1º Passo:** montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !




	Anel Fixador com porca	16 UN
	Parafuso 3,0 x 12	48 UN
	Sapatas	08 UN
	Cantoneiras Montagem Assento	06 UN
	1/4 x 100 Cabeça 13	08 UN
	1/4 x 70 Cabeça 13	08 UN
	Parafuso 7,0 x 100	04 UN
	Parafuso 7,0 x 40	04 UN
	Chapa Reta 08 furos	04 UN

	Chave Zeta	01 UN		Chapa Reta 02 furos	04 UN		Parafuso 3,0 x 10	12 UN
	Etiqueta Logomarca	01 UN		Tampa Furo 08 mm	04 UN		Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira)	04 UN

## 2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !




### Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

## 3º Passo:

Pegue a chapa reta 08 furos, com parafuso 3,0 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 08 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.



### CADEIRA ESMERALDA

CÓD. 11858


CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
12085	02	PÉ FRONTAL	04
12082	03	PINÁZIO	06
12251	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
09400	05	APLIQUE	02
12185	06	ASSENTO	02
12096	07	ENCOSTO	02
12290	08	KIT FERRAGEM	01

### CADEIRA VERONA

CÓD. 11857

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
12085	02	PÉ FRONTAL	04
12082	03	PINÁZIO	06
12251	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
12088	05	APLIQUE	02
12185	06	ASSENTO	02
12089	07	ENCOSTO	02
12290	08	KIT FERRAGEM	01

**4º Passo:** Com a base da cadeira montada usar parafuso 7,0 x 100 na peça 05 (Pinázio traseiro) para prender na estrutura estofada da cadeira conforme imagem abaixo !



Parafusar as cantoneiras no fundo da cadeira !

