


**MODULADO  
FLORENÇA**


código - 11489 s/ espelho  
código - 11489 c/ espelho




**NECESSÁRIO  
PARA MONTAR  
ESTE PRODUTO  
02 PESSOAS.**



**ESCOLHA  
A OPÇÃO  
DESEJADA  
ANTES DE  
MONTAR.**



Ferramentas  
Necessárias:



**ESQUEMA DE MONTAGEM**


11/03/2018

**PEÇAS REFERENTES AO MÓDULO DA CABECEIRA DE CASAL**


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CANELA	CÓD. YPÊ	CÓD. BRANCO	CÓD. CANELA/ OFF WHITE
23	RODAPÉ FRONTAL CRIADO	01	11522	11522	11522	11522
23.1	RODAPÉ TRASEIRO	01	11526	11526	11526	11526
24	LATERAL MAIOR CRIADO	01	11518	11518	11518	11518
25	PRATELEIRA SUPERIOR CRIADO	01	11534	11534	11534	11534
26	LATERAL MENOR CRIADO	01	11521	11521	11521	11521
27	TAMPO CRIADO	01	11528	11528	11528	11528
28	DIVISÓRIA CRIADO	01	11535	11535	11535	11535
29	PRATELEIRA INFERIOR CRIADO	01	11533	11533	11533	11533
30	PRATELEIRA CABECEIRA	01	11542	11542	11542	11542
31	DIVISÃO PRATELEIRA	01	11543	11543	11543	11543
32	BASE DO MALEIRO	01	11544	11544	11544	11544
33	DIVISÃO DO MALEIRO	01	11545	11545	11545	11545
34	TAMPO DO MALEIRO	02	11546	11546	11546	11546
35	LATERAL CABECEIRA	01	11552	11552	11552	11552
36	MOLDURA DO MALEIRO	01	11547	11547	11547	11547
37	PAINEL SUPERIOR / INFERIOR	01	11549	11549	11549	11549
38	APLIQUE PAINEL	02	11550	11550	11550	11550
39	TRILHO INFERIOR	01	-----	-----	-----	-----
40	PORTAS DO MALEIRO	01	11555	11555	11555	11555
41	PERFIL SUPERIOR CANALETA	02	11561	11561	11561	11561
42	FRENTE DE GAVETA	02	11536	11536	11536	11536
43	LATERAL DE GAVETA	03	11538	11538	11538	11538
44	FUNDO DE GAVETA	06	11541	11541	11541	11541
45	TRASEIRO DE GAVETA	03	11539	11539	11539	11539
46	COSTA DA PRATELEIRA	03	11554	11554	11554	11554
47	COSTA DA CABECEIRA	01	12291	12291	12291	12291
48	COSTA DO MALEIRO	01	11553	11553	11553	11553
49	BATENTE DA PORTA	01	11556	11556	11556	11556
50	KIT FERRAGEM	01	12411	12411	12411	12411

## MONTAGEM DO MÓDULO CASAL



### Suporte Angular




Encaixar a aba no rasgo da moldura e fixar o suporte com parafuso 3,5 x 14 no tampo conforme imagem



**Montagem da Moldura Superior nº 17 no Tampo Superior nº 16 usando conector de montagem encaixado no rasgo da moldura e usando parafuso 3,5x14 .**




**ESCOLHA A OPÇÃO DESEJADA ANTES DE MONTAR.**




**NECESSÁRIO PARA MONTAR ESTE PRODUTO 02 PESSOAS.**



## MONTAGEM DOS PAINÉIS DA CABECEIRA




**TRILHO SUPERIOR CANALETA ENCAIXAR NOS RASGOS DO TAMPO SUPERIOR.**



**PARAFUSAR TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO NA BASE USANDO PARAFUSO 3,5 X 14 NOS FUROS DO TRILHO.**

## PORTAS DE CORRER DO MALEIRO




**FIXAR AS ROLDANAS CONFORME IMAGEM ACIMA DA PORTA E USAR PARAFUSO 3,5 X 14**



### ATENÇÃO

**COMECE A PARAFUSAR OS PAINÉIS DE CIMA PARA BAIXO COM PARAFUSO 4,5X45**

## MONTAGEM DAS GAVETAS




## MONTAGEM DAS COSTAS




Fixar Costa


Prego 10 x 10



## UNIÃO DOS MÓDULOS



Coloque faceando as laterais dos armários e faça a união com as cantoneiras.



APÓS FAZER A UNIÃO DOS MÓDULOS, PARAFUSAR A BATENTE DA PORTA, RENTE A LATERAL DO MÓDULO PARA A PORTA FAZER O FECHAMENTO NELA