




**sienamóveis**

www.madeiramadeira.com.br

## MODULADO FLORENÇA


código - 11489 s/ espelho

código - 11489 c/ espelho




ESCOLHA  
A OPÇÃO  
DESEJADA  
ANTES DE  
MONTAR.

**NECESSÁRIO  
PARA MONTAR  
ESTE PRODUTO  
02 PESSOAS.**



















Ferramentas  
Necessárias:




### ESQUEMA DE MONTAGEM

15/03/2018


 Parafuso 4,5 x 45 cabeça chata 81 UN	 Parafuso 3,5 x 14 cabeça chata 240 UN	 Parafuso 3,5 x 25 cabeça chata 12 UN
 Montagem Gaveta e Divisão Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 44 UN	 Parafuso 3,5 x 30 flangeado puxador 10 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 150 UN
 Cavilha 6 x 30 36 UN	 Parafuso 3,5 x 14 cabeça flangeada 16 UN	 Suporte Angular 08 UN
 Cantoneira Metálica 26 UN	 Suporte Cabide 04 UN	 Sapata Plástica 16 UN
 COLA Sachê de Cola 01 UN		
 GIZ 01 UN	 Puxador Bronze 05 UN	 Garra para costas 15 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CANELA	CÓD. YPÊ	CÓD. BRANCO	CÓD. CANELA/ OFF WHITE
01	RODAPÉ FRONTAL	01	11492	11492	11492	11492
02	RODAPÉ CENTRAL	01	11494	11494	11494	11494
03	BASE ROUPEIRO	01	11496	11496	11496	11496
3.1	RODAPÉ TRASEIRO	01	11493	11493	11493	11493
04	LATERAL CABIDEIRO	01	11498	11498	11498	11498
05	LATERAL GAVETEIRO	01	11497	11497	11497	11497
06	DIVISÃO ROUPEIRO	01	11499	11499	11499	11499
07	PRATELEIRA GAVETEIRO	01	11500	11500	11500	11500
7.1	PRATELEIRA ROUPEIRO	02	11501	11501	11501	11501
08	PRATELEIRA MALEIRO	01	11504	11504	11504	11504
09	PRATELEIRA CALCEIRO	01	11503	11503	11503	11503
10	DIVISÃO CALCEIRO	01	11502	11502	11502	11502
11	TAMPO SUPERIOR	01	11505	11505	11505	11505
12	DISTANCIADOR DE GAVETA	04	11514	11514	11514	11514
13	COSTAS DO ROUPEIRO	05	11516	11516	11516	11516
14	PERFIL H	04	-----	-----	-----	-----
14.1	MOLDURA SUPERIOR	01	11506	11506	11506	11506
15	TRILHO SUPERIOR	01	11563	11563	11563	11563
16	TRILHO INFERIOR	01	-----	-----	-----	-----
17	PORTA ROUPEIRO	02	11517	11517	11517	11517
18	PERFIL PUXADOR	02	09234	09234	09234	09234
19	FRENTE DE GAVETA	04	11509	11509	11509	11509
20	LATERAL DE GAVETA	08	11510	11510	11510	11510
21	FUNDO DE GAVETA	04	11515	11515	11515	11515
22	TRASEIRO DE GAVETA	04	11511	11511	11511	11511
22.1	CABIDEIRO	01	11560	11560	11560	11560
22.2	CALCEIRO	01	04925	04925	04925	04925
22.3	FERRAGEM ROUPEIRO	01	11565	11565	11565	11565

## MONTAGEM DA BASE DO MÓDULO ROUPEIRO




## MONTAGEM DO MÓDULO ROUPEIRO




## FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS

**FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS**






## DIVISÓRIA DO ROUPEIRO DO ROUPEIRO

usar parafuso 4,0x40 para fixar a correção no distanciador e na divisória do roupeiro. repetir o mesmo processo na lateral do roupeiro



Fixar Costa

**Prego 10 x 10**




## Atenção Sr. Montador

### Montagem da Moldura Superior

Montagem da Moldura Superior nº 14 no Tampo Superior nº 11 usando conector de montagem encaixado no rasgo da moldura e usando parafuso 3,5x14.




### Suporte Angular

Encaixar a aba no rasgo da moldura e fixar o suporte com parafuso 3,5 x 14 no tampo conforme imagem




Parafuso 3,5 x 14

**ATENÇÃO:**  
ENCOSTAR O GUIA NA MOLDURA E FIXAR O MESMO COM PARAF. 3,5x14.




Parafuso 3,5 x 14



PARAFUSAR TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO NA BASE USANDO PARAFUSO 3,5 X 14, NOS FUROS DO TRILHO.



## OBSERVAÇÕES

FIXAR A ROLDANA NAS PORTAS LATERAIS SUPERIOR FACEANDO COM O FIM DO MDF DA PORTA COM O FREIO ENCAIXADO COM PARAF. 3,5 X 14. ASSIM QUE FIXAR A ROLDANA TIRAR O FREIO E FIXÁ-LO NAS EXTREMIDADES DO TRILHO SUPERIOR COM PARAF. 4,0X30.



FIXAR AS ROLDANAS COM MOLA NAS EXTREMIDADES DA PORTA E USAR PARAFUSO 3,5 X 14

## MONTAGEM DAS GAVETAS



**ATENÇÃO:**  
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.