

A Simbal agradece a preferência e parabeniza você por ter adquirido um produto que utiliza matéria-prima e mão de obra qualificada. Nossos produtos são desenvolvidos sob total controle de qualidade, leia com atenção todas as informações de montagem do produto e confira os acessórios antes da montagem.

Recomendações

- Para a montagem deste produto é necessário 2 pessoas.

Manutenção e limpeza

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta fixada no produto.
- Couros e materiais Sintéticos: Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES E CONTEÚDO DA EMBALAGEM

OPÇÃO 1: MEDIDA CASAL (1,40 m) - 02 VOLUMES

- Volume 1 (Base): Estrutura da cama. Importante: Os frames (corrediças) de fixação para a cabeceira já vêm instalados de fábrica.
- Volume 2 (Cabeceira): Cabeceira (com os frames de fixação já instalados).
- Acessórios: Kit de 07 Pés (Não vêm fixados. Serão divididos entre a base e a cabeceira). (Nota: Este modelo possui montagem direta e dispensa a chapa de união).



OPÇÃO 2: MEDIDAS QUEEN (1,60 m) E KING (1,95 m) PRODUTO BIPARTIDO - 03 VOLUMES

- Volume 1 (Base A) Importante: Os frames (corrediças) de fixação para a cabeceira já vêm instalados de fábrica exclusivamente neste volume.
- Volume 2 (Base B): Contém o kit de acessórios (12 pés, divididos entre bases e cabeceira, e 02 chapas de união).
- Volume 3 (Cabeceira): Cabeceira (com os frames de fixação já instalados).



1º Passo - União das Bases e Fixação dos Pés (Exclusivo para Queen e King)

- Aproxime as duas bases (Base A e Base B).
- Posicione a chapa de união sobre a bucha americana superior (lado da cabeceira).
- Rosqueie o pé através da chapa para travar a união.
- Repita o procedimento na bucha americana inferior.
- Verifique se as bases estão firmes e alinhadas. Em seguida, coloque a base na posição normal (em pé).
- Retire a cabeceira da embalagem e posicione-a deitada (utilize a própria embalagem para forrar o chão e proteger o tecido).
- Rosqueie os pés restantes manualmente nas buchas localizadas na parte inferior da cabeceira.



2º Passo - Instalação da Cabeceira no Box

- Com a base e a cabeceira em pé, aproxime a cabeceira da extremidade do box que possui as corrediças (no caso da cama bipartida, aproxime da Base A - Volume 1).
- Alinhe os frames da cabeceira com as corrediças da base.
- Una a cabeceira e o box deslizando pela corrediça (encaixe de cima para baixo).
- Verifique se o conjunto está firme e perfeitamente alinhado.

