

# Esquema de Montagem Base Germany 08

## RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2339	24	Parafuso 5x50
2357	20	Tampa Parafuso 04mm
2352	04	Silicone 06mm
4076	02	Parafuso 4x50
2323	02	Cavilha 6x40
4023	04	Sapata L
2347	04	Prego 10x10
2321	04	Cantoneira 04 Furos
5363	16	Parafuso 3,5x14

## RELAÇÃO DE PEÇAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
7221	04	Lateral Interna Base Germany
7222	04	Lateral Externa Base Germany
7223	02	Fecham. Central Maior Base
7224	01	Fecham. Central Menor Base
7072	01	Tampo mesa Slim 1,35x1,35
7090	01	Vidro lap. 04mm 1349x1349

## PRODUTO MONTADO

