

Cód.	Descrição
00421	01- Frente da Cama/ Front of Bed/ Frente de la Cama
00416	02- Traseiro da Cama/ Back of Bed/ Trasero de la Cama
00417	03- Lateral da cama/ Side of Bed/ Lateral de la Cama
39454	04- Travessão/ Batten/ Viga
39450	05- Frente da Gaveta/ Front Drawer/ Frente de Cajón
39451	06- Lateral Direita da Gaveta/ Right Side of the Drawer/ Lateral Derecha de Cajón
39453	07- Lateral Esquerda da Gaveta/ Left side of the Drawer/ Lateral Izquierda de Cajón
00419	08- Traseiro de Gaveta/ Back drawer/ Trasero de Cajón
00420	09- Fundo de Gaveta/ Drawer Bottom/ Fondo de Cajón
00022	10- Barras/ Rail/ Barras




Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP-36510-000  
+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br





top  
móbile  
MARCAS MAIS LEMBRADAS

## Ferragens/ Fittings/ Guarniciones


Letra Letter Letra	Desenho/ Picture/ Dibujo	Quant.	Nome/ Name/ Nombre
A		24	Prego 13x15/ 13x15 Nail/ Clavo 13x15
B		16	Cavilha/ Wooden Dowel/ Tarugo de Madera
C		08	Parafuso 3,5x35/ 3,5x35 Screw/ Tornillo 3,5x35
D		02	Par de Corrediça Metálica/ Pair of Metal Slides/ Par de Rieles De Metal
E		08	Rodízio/ Caster/ Rodillos
F		01	Chave Allen/ Allen Wrench/ Llave Ceta
G		48	Parafuso 3,5x12/ 3,5x12 Screw/ Tornillo 3,5x12
H		12	Cantoneira Plástica/ Plastic Corner Plate/ Esquinero Plástico
I		48	Parafuso 3,5x12 Flang./ Flang. 3,5x12 Screw/ Tornillo 3,5x12 Flang.
J		12	Prego 10x10/ 10x10 Nail/ Clavo 10x10
K		16	Parafuso 7x50/ 7x50 Screw/ Tornillo 7x50
L		16	Tapa Parafuso 13MM/ 13MM Screw Cover/ Tapa Tornillo 13MM



**Instruções de Montagem Cama Auxiliar Bibox**  
**Assembly Instructions Bibox Auxiliary Bed**  
**Instrucciones de Armado Cama Auxiliar Bibox**



Montagem das Barras  
Rails assembly  
Instrucciones de las Barras



Use os pregos (A) para fixar as barras (10) nos travessões (4).  
Use the nails (A) to attach the rails (10) to the battens (4).  
Utilice los clavos (A) para fijar las barras (10) en las vigas (4).