CASABLANCA®

MANUAL DE ISTALAÇÃO – PAINEL RIPADO WPC

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS E EXTERNOS QUE NÃO RECEBAM LUZ SOLAR.

Painel Ripado WPC - Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

- Largura padrão 15cm;
- Altura/comprimento padrão de 260cm;
- Espessura padrão de 1,4cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Serra de meia esquadria
- Fita dupla face
- Cola PU
- Cola de pega rápida

Modo de instalação:

1º passo: Com a trena e o lápis meça a altura e largura da parede, para o cálculo da área onde será instalado o painel. Verifique a área total, para achar a quantidade de barras necessárias.

2º passo: Se necessário, corte a barra na altura da parede onde será instalado o painel, cortar com serra de meia esquadria.

3º passo: A fixação pode ser feita com cola PU e/ou fita dupla face. Passe a cola na parte traseira das peças, ou a dupla face e cole-a na parede. Faça o mesmo processo sucessivamente com as barras seguintes. Para o auxílio na secagem da cola, se achar necessário, utilize cola de pega rápida.

Manutenção e Uso:

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a luz solar;

- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.

Produzido por CNPJ 85.376.739/0001-55
INDÙSTRIA BRASILEIRA
CASABLANCA® é Marca Registrada.