

MESA URCA 1200X800


FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	RÚSTICO	CANELA
1	Travessa	450x210x15	1	5011701578	5011701530
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701478	5011701430
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701278	5011701230
4	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701378	5011701330

TAMPOS	RÚSTICO	CANELA	BRANCO	OFF-WHITE
5A Tampo Urca	5011660178	5011660130		
5B Tampo Primus (p/ vid incolor)	5011880184 (sup preta)	5011880132 (sup preta)	5011880151	5011880152
5B Tampo Maia (p/ vid pintado)	5011985678	5011985630	5011985651	5011985652

VIDROS	INCOLOR	BRANCO	PRETO	OFF-WHITE
6 Vidro retangular	409055	409067	409068	409050

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x18	 Cavilha 8x30mm	B x28	 Parafuso Philips 5x40mm	C x24	 Tapa-furo 13mm	D x8	 Sapata 14x4mm
E x8	 Prego 8x8	F x4	 Cantoneira 18x18mm	G x8	 Parafuso Philips 3,5x14mm	H x4	 Silicone adesivo

PASSO 1



Junte a travessa (1) e as laterais maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).


PASSO 2



Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as cavilhas (A) como auxílio. Depois, fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s utilizando os tapa-furos (C).

!
Repita o processo para montar o outro lado da base.

PASSO 3




Fixe as sapatas (D) utilizando os pregos (E).

!
Vire a página para a montagem dos tampos de acordo com as suas variações.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186


PASSO 4



Tampo Urca

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).


PASSO 4




Tampo Maia

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).

CONCLUÍDO



PASSO 5



Cole o silicone adesivo (H) sobre o tampo da mesa conforme indicado na imagem e depois centralize o vidro (6) sobre o tampo.

CONCLUÍDO

