


# CADEIRA SPAZZIO

## FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUANT.	RÚSTICO	ASSENTOS
1	Pé traseiro esquerdo	980x145x25	1	5012620278	Suede pena bege 5012570726
2	Pé traseiro direito	980x145x25	1	5012620378	Suede castor 5012570717
3	Pé frontal	430x43x25	2	5012570878	Geométrico marrom 5012570729
4	Travessa lateral	340x90x18	2	5012570978	Veludo castor 5012570740
5	Travessa inferior	340x80x16	2	5012670478	Veludo caramelo 5012570736
6	Encosto	340x450x30	1	5012680578	
7	Assento	410x400x40	1	ASSENTOS	

## CÓDIGO DE PEÇAS


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



## FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x4		B x12		C x12		D x8	
E x8		F x8		G x8			
H x3		I x6		J x4		K x4	
		L x8					

### PASSO 1



Fixe os pés frontais (3) nas travessas laterais utilizando os parafusos 1/4"x80mm (D) com as arruelas (D) e as porcas elípticas (F). Depois fixe os pés traseiros (1 e 2) utilizando os parafusos 1/4"x80mm (E) com as arruelas (E) e as porcas elípticas (F). Cubra os parafusos com as tampas para parafuso 1/4 (G).

PASSO 2




Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (L) nos locais indicados.

PASSO 3


### ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (L) antes de apertar os parafusos.




Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas (5) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4



Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (6). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5



Encaixe o assento (7) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x12 (I). Depois fixe as sapatias (J) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (K).

CONCLUÍDO

