


# MESA SARAH 1600

## FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	QUANT.	Mel / Preto	Mel / Off-white	Nogal / Pre	Nogal / Off
1	Peça maior	360x1190x25	1	5011110132	5011110132	5011110145	5011110145
2	Peça menor sem furos	260x615x25	3	5011110229	5011110252	5011110229	5011110229
3	Peça menor furada central	260x615x25	1	5011110329	5011110352	5011110329	5011110329
4	Peça menor furada esquerda	260x615x25	1	5011110429	5011110452	5011110429	5011110429
5	Peça menor furada direita	260x615x25	1	5011110529	5011110552	5011110529	5011110529
6	Detalhe	103x500x15	2	5011110732	5011110732	5011110745	5011110745
7	Topo da base	1100x450x15	1	5011110601	5011110601	5011110601	5011110601
8	Tampo Elegance 1600	1596x896x25	1	5011861132	5011861152	5011861132	5011861132
9	Vidro pintado	1600x900x4	1	5011100129	5011100152	5011100129	5011100129


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



## FERRAGENS E ACESSÓRIOS


<b>A</b> x12		<b>B</b> x12		<b>C</b> x12	
	Parafuso cab Philips 13 7x60mm		Arruela		Cavilha 8x30mm
<b>D</b> x1		<b>E</b> x5		<b>F</b> x6	
	Sachê de cola		Parafuso Philips 5x40mm		Sapata 14x4mm
<b>H</b> x12		<b>I</b> x4		<b>J</b> x4	
	Tampa		Parafuso Philips 4,5x30mm		Silicone adesivo
<b>G</b> x6					
	Prego 8x8				

### PASSO 1




Coloque as arruelas (B) em todos os parafusos 7x60 (A).

### PASSO 2




Coloque cola (D) nos furos do detalhe da mesa (6) e encaixe as cavilhas (C) com o auxílio de um martelo.

### PASSO 3




Coloque a cola nos furos das peças menores com furo (3, 4 e 5) e encaixe os detalhes (6) conforme a ilustração acima.

### PASSO 4



Fixe a peça maior (1) no conjunto montado anteriormente utilizando os parafusos 7x60 (A) com as arruelas (B) já inseridas. Depois, aplique as tampas (H) nos parafusos.


### PASSO 5




Utilizando os parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B), fixe as peças menores sem furos (2). Depois, coloque a tampa dos parafusos. Nesse passo, fixe apenas um parafuso em cada peça, conforme demonstra a ilustração.




Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

**PASSO 6**



Vire a base, conforme a ilustração para facilitar o acesso aos furos para os outros 3 parafusos 7x60 (A) já inseridos nas arruelas (B). Depois, aplique a tampa (H).

**PASSO 7**



Desvire a base para fixar o topo (7) utilizando os parafusos 5x40 (E), conforme demonstrado na ilustração.

**PASSO 8**


Com o tampo virado, conforme demonstra a ilustração, centralize e fixe a base utilizando os parafusos 4,5x30 (I). Depois, fixe as sapatas (F) nos locais indicados pela ilustração utilizando os pregos 8x8 (G)

**PASSO 9**


Cole o silicone adesivo (J) nos locais indicados pela ilustração e centralize o vidro (9) sobre o tampo da mesa.

**CONCLUÍDO**


Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186