


# CADEIRA LÍVIA E STYLLO

## FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº Descrição	(dimens) (quant.)	Nº Descrição	(dimens) (quant.)	Nº Descrição	(dimens) (quant.)
<b>1</b> Pé frontal	(45x430x25) (x2)	<b>6A</b> Encostos Stylo	(400x105x980) (x1)	<b>7</b> Assentos	(400x395x132) (x1)
- Mel	5012570832	- Rús CQ vel. chocolate	5012720194	- Veludo chocolate	5012720233
- Nogal	5012750845	- Rús CQ vel. cinza	5012720195	- Veludo cinza	5012720234
- Rústico	5012570778	- Mel veludo preto	5012720188	- Veludo preto	5012720236
<b>2</b> Trav. lat. esq. com velcro	(340x90x18) (x1)	- Mel CQ chocolate	5012720197	- Linho claro	5012720242
- Sem acabamento	5012720901	- Mel CQ cinza	5012720198	- Linho jeans	5012720243
<b>3</b> Trav. lat. dir. com velcro	(340x90x18) (x1)	- Mel linho bege	5012720199		
- Sem acabamento	5012721001	- Mel linho claro	5012720106		
<b>4</b> Travessa inferior	(340x80x18) (x1)	- Mel linho jeans	5012720107		
- Sem acabamento	5012570301	<b>6B</b> Encostos Livia	(400x105x980) (x1)		
<b>5A</b> Espaldar Stylo	(340x35x25) (x1)	- Nogal veludo preto	5012750164		
- Mel	5012721132	- Nogal CQ vel. chocolat.	5012750166		
- Rústico	5012721178	- Notal CQ vel. cinza	5012750167		
<b>5B</b> Espaldar Livia	(380x35x25) (x1)				
- Nogal	5012750945				


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



## FERRAGENS E ACESSÓRIOS


<b>A</b> x4		<b>B</b> x6		<b>C</b> x4	
<b>D</b> x2		<b>E</b> x4		<b>F</b> x4	
<b>G</b> x1		<b>H</b> x2		<b>I</b> x2	
<b>J</b> x1		<b>K</b> x3		<b>L</b> x6	
<b>M</b> x4		<b>N</b> x4			

### PASSO 1



Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).

### PASSO 2




Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4).



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186


### PASSO 3

Os espaldares (5A) e (5B) já estão colados nos encostos das cadeiras.




Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (6) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois, utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

### PASSO 4



Encaixe o assento (7) na estrutura da cadeira e vire-a.

### PASSO 5



Fixe o assento (7) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L). Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N). Depois, una os velcros esticando o tecido e dobrando-o para dentro da cadeira.

### CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (G) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

