



Ordem de montagem:

- ① - Lateral Esquerda = 330 x 250 x 15mm
- ② - Base = 484 x 250 x 15mm
- ③ - Fundo = 484 x 300 x 15mm
- ④ - Lateral Direita = 330 x 250 x 15mm
- ⑤ - Tampo = 484 x 250 x 15mm
- ⑥ - Prateleira = 484 x 234 x 15mm
- ⑦ - Pé auxiliar = 600 x 400 x 25mm
- ⑧ - Pé lateral = 1790 x 600 x 25mm
- ⑨ - Prateleira
- ⑩ - Tampo Auxiliar = 1800 x 440 x 40mm
- ⑪ - Suportes p/ tampo = 1550 x 20 x 30mm (Mesa de 1,80m)
- ⑫ - Pé painel = 800 x 735 x 37mm
- ⑬ - Saia = 1720 x 330 x 25mm
- ⑭ - Vidro = 1800 x 800 x 8mm

Acessório	Descrição	Quantidade
●	Adesivo Tapa Furo 13mm (preto)	20
○	Adesivo Tapa Furo 13mm (madeirado)	2
●	Adesivo Tapa Furo 19mm (preto)	4
○	Adesivo Tapa Furo 19mm (madeirado)	2
○	Arruela c/ furo 1/4"	4
○	Batente de silicone	12
▬	Cavilha	5
└┐	L p/ fixação	2
⚙	Paraf. Minifix	4
⚙	Tambor Minifix	4
⚙	Parafuso 4,5 x 16mm	4
⚙	Parafuso 4 x 50mm	27
⚙	Parafuso 5 x 25mm	2
⚙	Parafuso 5 x 35mm	8
⚙	Parafuso 1/4 x 1/2"	2
⚙	Parafuso 1/4 x 2"	2
⚙	Sapata regulável Ref.: 11140	6
⚙	Suporte para prateleira	4