



## PASSO A PASSO – COLOCAÇÃO DOS PÉS



1  
Posicione a base baú no local desejado, mantendo



2  
Verifique os pés: cada pé possui um parafuso



3  
Encaixe o parafuso do pé no furo da chapa de canto



4  
Repita o processo nos demais cantos e, se houver,



### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Não é necessária ferramenta.



### RECOMENDAÇÕES

- Certifique-se de que a base esteja sobre uma superfície plana.
- Aperte os pés apenas até que fiquem firmes. Não é necessário