



- 1- CENTRALIZAR O ASSENTO;
- 2- PRESSONAR OS PARAFUSOS COM APENAS UMA VOLTA,
- 3- APORTE - OS SOMENTE O NECESSÁRIO PARA FIXAR O ASSENTO.

## 4 BANQUETAS EXPERT CÓD. S1004

### TUBO:

- BRANCO
- CRAQUEADO PRETO

### ASSENTO:

- BRANCO
- PRETO
- CAPUCCINO