

# PASSADEIRA DE ROUPAS CAROL

## FERRAGENS

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
A	Parafuso 4,0x40 mm	08
B	Parafuso 4,0x35 mm	04
C	Parafuso 4,5x25 mm p/ Puxadores	04
D	Parafuso 3,5x12 mm p/ Dobradiças	28
E	Cavilha c/ 20mm	16
F	Cantoneira Pequena	04
G	Puxador 96 mm	02
H	Dobradiça e Calço	04
I	Prego 3/4x17 mm	40
J	Pés Cônicos	04
K	Grade Porta Ferro	01
L	Calço de Plástico p/ Dobradiças	04

**AMIGO MONTADOR!**  
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER O RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO RETO E LIMPO COM A EMBALAGEM DO PRODUTO.

**AMIGO MONTADOR CUIDADO  
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.  
OBRIGADO!**



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,  
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

1º - PARAFUSE AS LATERAIS NO TAMPO E NA BASE, COLOCANDO TODAS AS CAVILHAS E PARAFUSOS.

2º - COLOCAR AS CAVILHAS NA PRATELEIRA FIXA.

3º - PREGUE OS FORROS PARA AJUDAR NA INSTABILIDADE DO MÓVEL.

4º - PARAFUSE OS PÉS DA PASSADEIRA DA BASE PARA OS PÉS.

5º - COLOQUE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.

6º - ASSENTE AS PORTAS NO MÓVEL CONFORME DESENHO E REGULE AS MESMAS USANDO OS RECURSOS QUE AS DOBRADIÇAS OFERECEM.

PEÇAS		MEDIDAS			
COD.	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ESP.
2.037	TÁBUA DA PASSADEIRA	01	1.030mm	360mm	15mm
2.038	TAMPO INFERIOR	01	600mm	350mm	15mm
2.039	BASE DA PASSADEIRA	01	600mm	350mm	15mm
2.040	LATERAL ESQUERDA	01	800mm	350mm	15mm
2.041	LATERAL DIREITA	01	800mm	350mm	15mm
2.042	PRATELEIRA	01	600mm	320mm	12mm
2.043	PORTA ESQUERDA	01	595mm	310mm	12mm
2.044	PORTA DIREITA	01	595mm	310mm	12mm
2.045	FORRO DA PASSADEIRA	02	625mm	297mm	2,5mm

