



- Informações técnicas:
- Usar parafuso 3,5x12mm nas dobradiças e corredeiras;
- Usar parafuso 3,5x25mm na colocação dos puxadores;
- Usar pregos 08x08mm na colocação dos fundos;

LISTA DE ACESSÓRIOS

A	PARAFUSO 3,6 X 12MM CB. CH.	65	
B	PARAFUSO 3,6 X 25MM CB. CH.	8	
C	PARAFUSO 3,6 X 40MM CB. CH.	10	
D	PARAFUSO 5,5 X 50MM CB. CH.	4	
E	PREGO Ø8x8MM	50	
F	PREGO 12 X 12MM	4	
G	BUCHA PLASTICA 8MM	4	
H	CAVILHA 8X30MM	12	
I	FIXADOR *L*	2	
J	LOGOMARCA (Pouqema)	1	
K	UNIFO DE FUNDO	5	
L	CANTONEIRA PARA GAVETA METALICA	8	
M	CALÇO DE CANEÇA P-DOBRADÇA	6	
N	DOBRADÇA 8,5MM COM CALÇO 5MM	6	
O	PUXADOR TAPÃO 128MM CROMADO	4	
P	SACHET DE COLA	1	
Q	CORREDEÇA METALICA 300MM	1	

