

Folha de Porta Colméia

- Largura conforme a largura do vão de instalação;
- Altura padrão de 2,10m;
- Espessura padrão de 3,5cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Formão
- Martelo
- Furadeira

Modo de instalação:

1. **Marque a porta:** Após verificar a largura da porta em relação ao vão, vire a porta e faça 3 marcações na lateral de maior comprimento, do lado que você deseja colocar as dobradiças.
2. **Posicione as dobradiças:** Coloque as 2 dobradiças das extremidades dentro das marcações e a do meio em cima da marcação central. Marque o contorno das dobradiças na lateral da porta deixando o pino para fora.
3. **Faça os rebaixos na porta:** Com o formão e o martelo, faça os rebaixos dentro da linha do contorno de cada dobradiça. A profundidade desses rebaixos deve ter a espessura das dobradiças a serem fixadas.
4. **Fixe as dobradiças na porta:** Coloque as dobradiças nos locais rebaixados, sempre com o pino voltado para fora. Fixe-as com os parafusos
5. **Marque os batentes:** Encaixe a porta no vão do batente com os pinos das dobradiças para dentro do ambiente. Com apoio de calços, centralize a porta no vão deixando uma folga igual de (2mm a 5mm) em todas laterais. Em seguida, faça o contorno das dobradiças no batente.
6. **Faça os rebaixos no batente:** Tire a porta do vão. Transfira as marcações feitas no passo 5 para a parte interna do batente. Agora, com o formão e o martelo, faça os rebaixos no batente, dentro das marcações. Certifique-se de que as profundidades dos rebaixos estejam de acordo com a espessura das dobradiças.
7. **Fixe as dobradiças no batente:** Posicione novamente a porta no vão com ajuda do calço, mantendo-a aberta, e coloque as dobradiças nos locais rebaixados. Em seguida, fixe-as no batente com os parafusos.

Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

Não acompanha ferragens.