

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – RODAMEIOS MDF ULTRA PREMIUM

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

RODAMEIOS MDF ULTRA PREMIUM

- Produto em MDF ULTRA Laqueado.
- Barras de 2,40m, com 1,5cm espessura.
- Altura de 3cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Trena;
- Lápis;
- Caixa de meia esquadria e serra manual ou serra de meia esquadria;
- Cola para rodapé (rodameios).
- Fita dupla face.
- Bucha T.
- Silicone.

Modo de instalação:

- 1- **Meça o espaço:** tire as medidas dos locais que receberão os rodameios.
- 2- **Corte as barras:** com a caixa de meia esquadria e a serra manual, ou então com a serra de meia esquadria, corte as barras de acordo com as medidas do seu projeto.
- 3- **Aplique a cola indicada:** aplique a cola indicada na parte traseira da barra a ser instalada.
- 4- **Cole a barra de rodameio:** leve a barra até o local de instalação e pressione para fixar bem, se for necessário coloque fita dupla face para auxiliar na secagem da cola. Material pode ser instalado com bucha T, já que possui rasgo na parte traseira.
- 5- **Cole as junções entre as barras:** Se houver formatos onde as barras se encontrem, aplique a cola indicada na lateral da 1ª barra. Fixe a 2ª barra pressionando-a contra a superfície e também contra a lateral da 1ª barra.

6- **Acabamento:** Use a cola indicada ou silicone para fazer o acabamento das juntas e frestas entre o rodameio e a parede. Produto já laqueado, sem necessidade de pintura.

MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL;
- Produto recomendado somente para ambientes internos;
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.