

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – KIT GUARNIÇÃO PRIMER

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

KIT GUARNIÇÃO PRIMER MDF ULTRA

- Produto em MDF ULTRA com Primer PU branco.
- Altura da Guarnição 2,20m: Para portas padrão com 2,10 m de altura.
- Largura da cabeceira 1,10m: Para portas padrão até 90 cm de largura.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Serra de meia esquadria
- Martelo
- Pregos
- Cola para madeira ou cola de pega rápida
- Massa branca

Modo de instalação:

- 1- Cortar com serra de meia esquadria para obter um corte perfeito.
- 2- A fixação da Guarnição no Batente deve ser feita com cola para madeira ou cola de pega rápida ou com prego sem cabeça.
- 3- Caso necessite realizar algum reparo utilizar massa branca para acabamento.
- 4- Produto em Primer, recomenda-se pintura final.

MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL;
- Produto recomendado somente para ambientes internos;
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.