

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – KIT BATENTE PRIMER

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

KIT BATENTE PRIMER MDF ULTRA

- Produto em MDF ULTRA com Primer PU branco.
- Altura do batente 2,15 m: Para portas padrão com 2,10 m de altura.
- Largura do batente 1,07 m: Para portas padrão até 90 cm de largura.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Prumo
- Serra elétrica ou serrote
- Martelo ou furadeira
- Pregos ou parafusos
- Cola para madeira ou cola de pega rápida
- Espuma de Poliuretano
- Massa branca

Modo de instalação:

- 1 - De acordo com a largura da porta, cortar a cabeceira e fixar nas laterais do batente com prego ou parafuso, usar cola para madeira ou cola de pega rápida para uma melhor fixação da cabeceira.
- 2 - Fixar travessas ao longo do batente (no meio e embaixo) para garantir que as medidas permaneçam iguais.
- 3 - Após a montagem do batente no chão, encaixar no vão da parede e utilizar a espuma de Poliuretano para fixação. Deixar 24h até completa secagem da espuma.
- 4 - Usar massa branca para acabamento.
- 5 - Produto em Primer Branco, recomenda-se pintura final.

MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL;
- Produto recomendado somente para ambientes internos;
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.