

# Manual de Instalação – Teto Leve Formaco Decor

## Modelo padrão

**Dimensões:** 2,95 m × 0,25 m × 7 mm

**Cobertura:** cada barra reveste 0,7375 m<sup>2</sup>

---

## 1 – Preparação da superfície

- Certifique-se de que o teto esteja **limpo, seco e livre de poeira ou gordura**.
  - Pode-se aplicar sobre forros antigos (como gesso ou PVC) desde que estejam firmes
- 

## 2 – Planejamento visual

- Defina a direção das barras (ex.: paralelas à janela).
  - Trace uma linha guia com lápis e nível para garantir que tudo fique alinhado.
- 

## 3 – Cortes personalizados

- Utilize **serra de dentes finos ou estilete** para ajustar ao redor de luminárias, molduras ou cantos.
  - O material é leve e fácil de cortar, sem criar muita sujeira
- 

## 4 – Aplicação do adesivo

- Use **cola de silicone PU** ou **fita dupla-face de alta aderência** no verso da barra, especialmente nas extremidades.
  - Pressione bem na superfície para garantir boa fixação.
-

## 5 – Fixação das barras

- Alinhe uma barra com a linha-guia e pressione do centro para as bordas.
  - A próxima barra deve se encaixar firmemente à anterior, formando emendas perfeitas.
- 

## 6 – Acabamento final

- Instale **cantoneiras** nas junções com paredes (nas cores combinando com a barra escolhida, ex.: Amêndoa, Mogno, Acácia).
  - Use **perfis tipo H** no encontro de duas barras para garantir alinhamento contínuo
- 

## 7 – Limpeza e manutenção

- Limpe o excesso de cola imediatamente com pano úmido.
  - Após a secagem (24 h), mantenha com pano seco ou levemente úmido. O material é **impermeável, antimoho e sem manutenção**
- 

## Resumo rápido

<b>Etapa</b>	<b>Ação principal</b>
Superfície	Limpa e seca
Alinhamento	Trace linha reta com nível
Corte	Use serra fina ou estilete
Adesivo	Silicone PU ou fita dupla nas bordas
Fixação	Pressione, encaixe as barras
Cantoneiras/Perfis	Aplique para acabamento impecável
Limpeza	Pano úmido imediato; pano seco após 24 h

---

## Complementos técnicos

- **Material:** base PEAD/vinil com primer, imagem de alta resolução e verniz protetor
- **Espessura:** 7 mm; **Cobertura por barra:** 0,7375 m<sup>2</sup>
- **Aplicações recomendadas:** tetos, paredes e ambientes internos (banheiros, cozinhas, varandas cobertas)