

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade!

- O conjunto kit porta pronta é basicamente composto de batente (marco), folha de porta, guarnições (alisares), ferragens (dobradiças e fechadura) e opcionalmente perfil de borracha e fundo primer ou acabado branco.
- Após usinagem recebe dobradiças, mecanismo da fechadura, chapa testa e contra testa.
- O kit é montado e travado com sarrafos e calços limitadores de folga.
- A FOLGA INFERIOR pode ser definida entre 7mm a 35mm.
- No LADO DA DOBRADIÇA a folga é delimitada pelo ângulo K da dobradiça.
- No LADO DA FECHADURA E NA CABECEIRA DO BATENTE a folga é de 4mm.
- Os acabamentos da fechadura (maçaneta e rosetas), cilindros e as guarnições (alisares) serão colocados na obra após instalação do kit.
- O sistema exige dobradiças e fechadura com cantos arredondados, de preferência raio 16mm e parafusos "Phillips" para dobradiças na medida 4x20mm com rosca auto atarraxante.
- Os kits são entregues na obra em local de fácil acesso e descarregamento, etiquetados com a identificação da porta e além de nota fiscal, acompanha romaneio com quantidades de kits e componentes.

CONSULTE O TERMO DE GARANTIA GERMANO PORTA PRONTA.



11 PASSOS PARA INSTALAÇÃO DO KIT DE GIRAR

- Passo 1 - Conferir a medida do vão e do Kit;
- Passo 2 - Retirar as travas;
- Passo 3 - Ajustar o "pé" do batente;
- Passo 4 - Posicionar o Kit no vão, colocando no esquadro e no prumo;
- Passo 5 - Abrir a porta e verificar o funcionamento (sem remover os espaçadores);
- Passo 6 - Recolocar as travas;

- Passo 7 - Fechar a porta e espumar (3 pontos de espuma em cada lado do batente);
- Passo 8 - Aguardar a cura da espuma, conforme orientação do fabricante;
- Passo 9 - Remover as travas e retirar o excesso de espuma;
- Passo 10 - Instalar as guarnições (alisares);
- Passo 11 - Instalar o acabamento da fechadura.



FERRAMENTAL E FUNCIONAMENTO

- Serra Elétrica Manual
- Serra Elétrica para meia Esquadria
- Parafusadeira
- Compressor de ar e pinador
- Nível Laser
- Prumo de Face
- Trena
- Martelo
- Martelo de borracha
- Formão de 1/4"

FUNCIONAMENTO

A porta deverá permanecer parada, quando colocada na posição semi-aberta à 45°, a lingueta da maçaneta e da tranqueta da chave, devem quando acionadas, funcionar livremente. Quando a folha estiver na posição fechada, não deve apresentar jogo excessivo além das folgas normais próprias da fechadura. O cliente deverá tomar o máximo de cuidado com limpeza, evitando água e produtos não recomendados. Os materiais de pintura devem ser adequados aos componentes do kit.

Pintores não devem usar massa ou tinta em excesso que possam obstruir os canais das borrachas ou eliminem as folgas das folhas de portas com batentes.

Rodovia Régis Bittencourt, Km 304,5 - São Lourenço da Serra - SP - CEP: 06890-000

Vendas: (11) 3714-2044 | (11) 4686-1538 | (11) 97310-1473
atendimento@germanoportapronta.com.br



SENTIDO DAS ABERTURAS DO KIT PORTA PRONTA

<p>PORTA DE GIRAR</p> <p>Lado do observador</p> <p>A) Abertura Esquerda Indicar na planilha abertura E</p>	<p>PORTA DE GIRAR</p> <p>Lado do observador</p> <p>B) Abertura Direita Indicar na planilha abertura D</p>	<p>PORTA DE GIRAR</p> <p>Lado do observador</p> <p>C) Abertura Esquerda p/ fora Indicar na planilha abertura E/F</p>	<p>PORTA DE GIRAR</p> <p>Lado do observador</p> <p>D) Abertura Direita p/ fora Indicar na planilha abertura D/F</p>	<p>PORTA DUPLA</p> <p>Esq. Dir.</p> <p>Lado do observador</p> <p>A) Abertura direita/esquerda Informar em qual folha será aplicada a fechadura (dir. ou esq).</p>
<p>PORTA DUPLA</p> <p>Dir. Esq.</p> <p>Lado do observador</p> <p>B) Abertura direita/esquerda fora Informar em qual folha será aplicada a fechadura (dir. ou esq).</p>	<p>PORTA ARTICULADA</p> <p>Dobradiças e puxador</p> <p>Lado do observador</p> <p>A) Abertura Esquerda Indicar na planilha abertura E</p>	<p>PORTA ARTICULADA</p> <p>Dobradiças e puxador</p> <p>Lado do observador</p> <p>B) Abertura Direita Indicar na planilha abertura D</p>	<p>PORTA DE CORRER SOBREPOR</p> <p>A) Abertura Esquerda</p> <p>Lado do observador</p> <p>B) Abertura Direita</p> <p>Lado do observador</p>	<p>PORTA DE CORRER C/ BATENTE</p> <p>A) Abertura Esquerda</p> <p>Lado do observador</p> <p>B) Abertura Direita</p> <p>Lado do observador</p>

ORIENTAÇÃO PARA AJUSTES DE VÃOS DE ALVENARIA E DEFINIÇÃO DE FOLGA INFERIOR

<p>Situação comum - Dormitório e Circulação para baguete ou piso de 1 cm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FOLHA DE PORTA</th> <th>KIT</th> <th>VÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60 x 210</td><td>65 x 214</td><td>67 x 215</td></tr> <tr><td>70 x 210</td><td>75 x 214</td><td>77 x 215</td></tr> <tr><td>80 x 210</td><td>85 x 214</td><td>87 x 215</td></tr> <tr><td>62 x 210</td><td>67 x 214</td><td>69 x 215</td></tr> <tr><td>72 x 210</td><td>77 x 214</td><td>79 x 215</td></tr> <tr><td>82 x 210</td><td>87 x 214</td><td>89 x 215</td></tr> </tbody> </table> <p>FOLGA INFERIOR</p>	FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO	60 x 210	65 x 214	67 x 215	70 x 210	75 x 214	77 x 215	80 x 210	85 x 214	87 x 215	62 x 210	67 x 214	69 x 215	72 x 210	77 x 214	79 x 215	82 x 210	87 x 214	89 x 215	<p>Situação comum - Banheiro e entrada de serviço para baguete ou piso de 2 cm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FOLHA DE PORTA</th> <th>KIT</th> <th>VÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60 x 210</td><td>65 x 215</td><td>67 x 216</td></tr> <tr><td>70 x 210</td><td>75 x 215</td><td>77 x 216</td></tr> <tr><td>80 x 210</td><td>85 x 215</td><td>87 x 216</td></tr> <tr><td>62 x 210</td><td>67 x 215</td><td>69 x 216</td></tr> <tr><td>72 x 210</td><td>77 x 215</td><td>79 x 216</td></tr> <tr><td>82 x 210</td><td>87 x 215</td><td>89 x 216</td></tr> </tbody> </table> <p>FOLGA INFERIOR</p>	FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO	60 x 210	65 x 215	67 x 216	70 x 210	75 x 215	77 x 216	80 x 210	85 x 215	87 x 216	62 x 210	67 x 215	69 x 216	72 x 210	77 x 215	79 x 216	82 x 210	87 x 215	89 x 216	<p>Situação comum - Entrada social aplicado em cima da soleira</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FOLHA DE PORTA</th> <th>KIT</th> <th>VÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60 x 210</td><td>65 x 213</td><td>67 x 214</td></tr> <tr><td>70 x 210</td><td>75 x 213</td><td>77 x 214</td></tr> <tr><td>80 x 210</td><td>85 x 213</td><td>87 x 214</td></tr> <tr><td>62 x 210</td><td>67 x 213</td><td>69 x 214</td></tr> <tr><td>72 x 210</td><td>77 x 213</td><td>79 x 214</td></tr> <tr><td>82 x 210</td><td>87 x 213</td><td>89 x 214</td></tr> </tbody> </table> <p>FOLGA INFERIOR</p>	FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO	60 x 210	65 x 213	67 x 214	70 x 210	75 x 213	77 x 214	80 x 210	85 x 213	87 x 214	62 x 210	67 x 213	69 x 214	72 x 210	77 x 213	79 x 214	82 x 210	87 x 213	89 x 214
FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO																																																															
60 x 210	65 x 214	67 x 215																																																															
70 x 210	75 x 214	77 x 215																																																															
80 x 210	85 x 214	87 x 215																																																															
62 x 210	67 x 214	69 x 215																																																															
72 x 210	77 x 214	79 x 215																																																															
82 x 210	87 x 214	89 x 215																																																															
FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO																																																															
60 x 210	65 x 215	67 x 216																																																															
70 x 210	75 x 215	77 x 216																																																															
80 x 210	85 x 215	87 x 216																																																															
62 x 210	67 x 215	69 x 216																																																															
72 x 210	77 x 215	79 x 216																																																															
82 x 210	87 x 215	89 x 216																																																															
FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO																																																															
60 x 210	65 x 213	67 x 214																																																															
70 x 210	75 x 213	77 x 214																																																															
80 x 210	85 x 213	87 x 214																																																															
62 x 210	67 x 213	69 x 214																																																															
72 x 210	77 x 213	79 x 214																																																															
82 x 210	87 x 213	89 x 214																																																															

Rodovia Régis Bittencourt, Km 304,5 - São Lourenço da Serra - SP - CEP: 06890-000

Vendas: (11) 3714-2044 | (11) 4686-1538 | (11) 97310-1473
 atendimento@germanoportapronta.com.br