



INSTRUÇÕES

1 - Utilize o acessório para marcar a posição do fixador, certifique-se que esteja nivelado



2 - Posicione o gabarito na marcação para fazer a furação. Fure com a broca de vidia 6,0mm bem afiada e coloque as buchas na parede

3 - Fixe na parede o fixador com os parafusos fornecidos



4 - Encaixe a canopla no fixador e aperte com a chave allen 2mm

5 - Montar as outras peças deste kit conforme as instruções acima.