

**COMPONENTES:**



**FERRAMENTA NECESSÁRIA:**  
PARAFUSADEIRA (NÃO INCLUSA)



*Obs.: Poderá ser utilizada uma chave de fenda, porém será necessária maior força e apoio da prancheta*



- 1 CADEIRA COM ESTRUTURA SEM PRANCHETA;
- 2 PRANCHETA EM MDP;
- 3 PARAFUSO 4,0X25 (3x);

**MONTAGEM:**

**1. POSICIONE A PRANCHETA (ITEM 2) CORRETAMENTE NOS FUROS DA ESTRUTURA (ITEM 1):**



**2. APOIE A PRANCHETA COM A MÃO, FORÇANDO PARA BAIXO E PARAFUSE NOS 3 FUROS DE BAIXO PARA CIMA:**



**3. CERTIFIQUE QUE OS 3 PARAFUSOS ESTEJAM BEM FIXADOS:**



**4. SUA CADEIRA ESTÁ MONTADA E PRONTA PARA O USO!**

