

DICAS PARA INSTALAÇÃO: LEIA ASSIM QUE RECEBER O PRODUTO POR FAVOR

QUANTO A NOSSA EMPRESA:

Nossa empresa GABINETES JOIA atua no mercado moveleiro a mais de 45 anos. Somos uma empresa séria que sempre atuou no varejo (só venda para grandes lojas revenderem). Oferecemos produtos de qualidade, com garantia e agora temos ótimos preços para você consumidor final. Somos novos no mercado on-line. Mas nosso atendimento será um diferencial. Qualquer problema ou dúvida, nos ligue, entre em contato, pode ter certeza que seu problema será resolvido. Tenha a certeza que você comprou um produto de uma empresa séria e justa.

QUANTO A FURAÇÃO E PARAFUSOS:

Antes de furar sua parede, verifique os encanamentos de água e esgoto.

Caso desconfiar que as furações do gabinete/espelheira estão justamente na reta de seu encanamento, você pode soltar os "L" de ferro e fixá-los em outro local do móvel. Mandamos junto aos gabinetes parafusos e buchas nº 08, esse tipo de fixação segue o padrão nacional para alvenaria. Caso sua parede for de dry-wal ou madeira, favor substituir pelo parafuso recomendado.

SISTEMA SEM FUNDO: ENTENDA:

O gabinete sem fundo é um sistema nosso de produção que busca maior durabilidade do seu gabinete. O vapor do banho nos banheiros entra nos "frizos" dos rejuntas dos azulejos, e se o gabinete tiver o fundo, com o tempo vai criar mofo, pois a ventilação é baixa naquele local. Com o passar do tempo, essa madeira apodrece, causando mau cheiro e queda do mesmo. Portanto o sistema sem fundo traz maior durabilidade e higiene para seu banheiro.

INSTALANDO O GABINETE e ESPELHEIRA:

Para fixar o gabinete/espelheira na parede é muito simples. Seguro o mesmo no local que deseja instalar, marque com uma caneta ou chave de fenda os pontos através dos furos do "L" de metal. Retire o gabinete do local, fure a parede nos pontos marcados com broca e coloque a bucha. Volte o móvel na mesma posição e coloque os parafusos enviados apertando bem. Verifique se ficou bem justo. Recomendamos o uso de silicone em volta da pia para evitar acúmulo de água.

CASO SEU MODELO FOR JOY ou CRETA:

Nesses modelos o espelho vai solto para instalação, acompanha um kit com BOTÃO FRANCES e Buchas. Nesse caso tem furar a parede usar as buchas e a base. Depois tem que apoiar o espelho e apertar o botão. Caso tiver dúvida de como instalar, recomendo acessar o YouTube e buscar "como instalar espelho com botão francês".

O modelo Creta acompanha rodízios para parte inferior do gabinete. Não mandamos já fixados para evitar quebra no transporte. Porém o mesmo já segue com as marcações na base do gabinete. É só encostar o rodízio(rodinha) e apertar os parafusos(já inclusos) na marcação.

Suporte técnico para dúvidas (SAC): ZAP 14.9.9176-1841