

Estofado AC 205 - Acapulco

sofá com largura de 1,80 metros



O estofado ACAPULCO é confeccionado com materiais confortáveis e de durabilidade. Moderno, compacto, retrátil, reclinável, espumas de alta densidade, fibra siliconada e tecidos que complementam a sua proposta de elegância.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 95 cm;
 Profundidade: 80 cm;
 Comprimento: 180 cm;
 Profundidade do assento fechado: 40 cm;
 Profundidade do assento aberto: 80 cm;

Embalado (01 volume por modelo)
 CUBAGEM: 1,45m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	04	PE003	PÉ LINEAR DE PLASTICO 18X5 TABACO
	04	RD001	RODÍZIO
	01	PE008	PÉ APOIO RETO
	09	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire seu estofado com as costas para o chão, conforme ilustra a imagem abaixo, (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto).



2

Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE003 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ 003 NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)

PE003



LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PÉS

3

Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ



PÉ 008



4

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS



POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

5

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

