

### **1 - INSTALAÇÃO DA DUCHA:**

Antes de iniciar a instalação abra o registro permitindo que a água escoe removendo qualquer tipo de sujeira na tubulação.

Aplique veda rosca na extremidade da mangueira, rosqueando-a no ponto d'água.

**Obs.:** O comprimento da mangueira é de aproximadamente 1,80m.

### **2 - INSTALAÇÃO DA BARRA AJUSTÁVEL:**

Faça as marcações na parede correspondentes aos locais onde serão fixados os suportes plásticos da barra. Perfure os pontos marcados com uma broca de 6 mm e realize a instalação. Certifique-se que o regulador de altura da ducha esteja inserido na barra antes que seja fixada nos suportes.

### **3 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:**

Liga de cobre (latão), aço inox 304, elastômeros e plástico de engenharia.

### **4 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:**

Limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro.

Não use palha de aço, saponáceo, produtos químicos ou solventes.

### **5 - UTILIZAÇÃO:**

Para água fria ou quente.

### **6 - ESPECIFICAÇÕES:**

Pressão: 1,5 a 40 mca (para um uso mais satisfatório sugerimos utilizar acima de 3,5 mca).  
Temperatura máxima de uso: 80°C.

### **Obs.:**

Utilize fita veda rosca somente para instalação da mangueira no registro.

**Conexão de entrada  
da mangueira  
DN15 (G 1/2)**

