

# CASABLANCA®

## MANUAL DE INSTALAÇÃO – BARRA DE ACABAMENTO RETA e EM L – MDF COMUM

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

### Barra de acabamento Reta – MDF COMUM

- Largura 2,5cm;
- Altura padrão de 2,50m;
- Espessura padrão de 1,2cm.

### Barra de acabamento em L – MDF COMUM

- Largura 5cm;
- Altura padrão de 2,50m;
- Espessura padrão de 1,2cm.

### Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Serrote manual ou serra de meia esquadria
- Cola para Madeira
- Cola de pega rápida

### Modo de instalação:

Para a instalação da barra de acabamento reta ou em L: corte a barra se necessário com a serra de meia esquadria ou serrote manual, a fixação deve ser feita com cola para madeira e cola de pega rápida. Passe a cola branca na parte traseira da peça e alguns pontos de cola de pega rápida, e encaixe nas extremidades do painel já montado.

**ATENÇÃO:** Caso deseje utilizar barra de acabamento nas extremidades, deixar 1,5cm no painel ripado já montado, para o encaixe da barra de acabamento reta ou em L.

**Produto já acabado, sem necessidade de pintura.**

### Manutenção e Uso:

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a chuva e sol;
- Produto recomendado apenas para ambientes internos;
- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.

Acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=CEdHslpxT2w&t=10s> e confira o manual de instalação.