

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – PAINEL RIPADO MDF COMUM

ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS

Painel Ripado MDF COMUM - Produto já acabado, sem necessidade de pintura.

- Largura padrão 6cm, área de cobertura de 5cm;
- Altura padrão de 2,50m;
- Espessura padrão de 1,5cm.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Lápis
- Trena
- Serrote manual ou serra de meia esquadria
- Martelo
- Pregos Aço
- Cola para Madeira
- Cola de pega rápida

Modo de instalação:

1º passo: Com a trena e o lápis meça a altura e largura da parede, para o cálculo da área onde será instalado o painel. Divida a área total pelo rendimento do pacote, para achar a quantidade de pacotes necessário.

2º passo: Se necessário, corte a barra na altura da parede onde será instalado o painel, cortar com serra de meia esquadria ou serrote manual.

3º passo: A fixação pode ser feita com cola para madeira ou prego aço 12x12 sem cabeça. Passe a cola na parte traseira das peças, ou com um martelo e 3 a 4 pregos, pregue na extremidade da parte rebaixada, a parte mais fina da peça, de uma maneira que a barra seguinte a ser instalada cubra a área pregada da barra anterior, e assim sucessivamente de uma forma que os pregos não fiquem aparentes. A última peça a ser colocado no painel deve ser instalada somente com cola, use cola de pega rápida no lugar do prego.

ATENÇÃO: Caso deseje utilizar barra de acabamento nas extremidades, deixar 1,5cm para o encaixe da barra de acabamento reta ou em L.

Manutenção e Uso:

- Não utilizar em áreas externas sujeitas a chuva e sol;
- Sua limpeza deve ser feita com detergente neutro e pano úmido.

Acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=CEdHslpxT2w&t=10s> e confira o manual de instalação.