



DICAS DE INSTALAÇÃO PARA A LINHA RUBBERKAP DA KAPAZI

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Piso emborrachado
- Cola de contato para piso emborrachado
- Régua de medição
- Estilete
- Rolo para pressionar o piso
- Luvas de proteção
- Máscara de poeira (se necessário)

PASSOS:

Preparação do Subpiso:

Certifique-se de que o subpiso esteja limpo, seco e nivelado. Remova qualquer sujeira, poeira, detritos ou irregularidades na superfície.

Medição e Corte:

Meça a área onde você deseja instalar o piso emborrachado.

Marque o piso emborrachado com as medidas apropriadas e use uma régua para garantir que as linhas estejam retas.

Use um estilete afiado para cortar o piso emborrachado de acordo com as medidas.

Aplicação da cola de contato:

Siga as instruções do fabricante da cola de contato. Normalmente, você aplica a cola tanto no subpiso quanto no piso emborrachado.

Deixe a cola secar até que ele atinja o ponto em que ele não gruda nos dedos ao tocar levemente.

Posicionamento e Colagem:

Com a cola pronta, posicione o piso emborrachado cuidadosamente sobre o subpiso.

Comece a colar o piso emborrachado a partir de uma extremidade, pressionando-o firmemente no lugar à medida que avança.

Use um rolo para pressionar o piso e garantir uma aderência firme. Certifique-se de que não haja bolhas de ar entre o piso e a cola.

Corte de Borda (se necessário):

Se houver excesso de piso emborrachado nas bordas, use o estilete para cortá-lo de maneira limpa e uniforme.

Finalização:

Deixe o piso emborrachado assentar e secar completamente de acordo com as instruções do adesivo. Isso pode levar algumas horas ou mais, dependendo do adesivo utilizado.

Lembre-se de seguir as recomendações do fabricante específico da cola de contato que você está usando, pois os detalhes podem variar. Além disso, tome as precauções de segurança apropriadas, como o uso de luvas e máscara de poeira, se necessário, durante o processo de instalação.