



Manual de Instalação Rodapés de Poliestireno



SUMÁRIO

1.	Instruções Gerais e Regras Básicas	3
2.	Armazenagem.....	3
3.	Procedimentos Gerais de Instalação	4
3.1.	Ferramentas.....	4
3.2.	Preparação	4
3.3.	Cortes do perfil.....	4
3.4.	Aplicação utilizando cola ou silicone e bucha "T"	4
3.5.	Aplicação utilizando somente cola ou silicone	5
3.6.	Acabamento	5
4.	Limpeza e Conservação.....	5



1. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS BÁSICAS

O sucesso no resultado final da instalação dos Rodapés Ruffino está relacionado às boas condições da parede e do piso, por isso uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual.

A parede deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos e ressaltos, assim como o piso deverá estar em nível e sem ondulações junto das paredes. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam significativamente no resultado, por isso a Ruffino sempre recomenda a contratação de mão de obra especializada.

Os produtos de poliestireno têm uma dilatação térmica característica do material de 0,15 % para uma variação de temperatura de 25°C.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado acima.

Os produtos devem ser climatizados no local da instalação pelo menos 24 horas antes do início dos trabalhos. Fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação, mesmo não prejudicando o material, poderá ocorrer mofo atrás das peças, e pode prejudicar a colagem quando utilizado somente cola. Conferir a data de validade dos produtos como silicones, seladores ou colas a serem empregados nos acabamentos.

Os produtos não são indicados para a utilização em ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas (local coberto, plano, fechado, ventilado e com temperatura ambiente normal).

Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação. Caso verifique algum problema, entre em contato com a revenda ou departamento técnico da Ruffino antes de iniciar o trabalho.

Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas, máscara e protetor auricular.

2. ARMAZENAGEM

Para garantir que seu Rodapé Ruffino mantenha beleza e qualidade máxima até o momento da instalação, movimente o produto com cuidado e siga as todas as indicações de armazenagem indicadas a seguir:

- Sempre armazene em ambiente plano;
- Armazene em local arejado longe da exposição à umidade e luz solar direta;
- Nunca empilhe de forma vertical ou inclinado na parede, o empilhamento deve ser feito na horizontal.
- Não armazenar em contato direto com tintas, gesso, cimento ou similares
- Nunca deixe objetos pesados em cima e não caminhe sobre as embalagens.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO

3.1. Ferramentas

Confira se está com todas as ferramentas necessárias para instalação: serra meia esquadria, lápis de carpinteiro, trena ou metro, martelo de borracha, lixa, estilete profissional, cola de rodapé, silicone, cola instantânea (tipo super bonder) bucha T e furadeira (quando usado o método de instalação com bucha) e equipamentos de proteção, EPI's (botas, óculos, luvas, máscaras e outros).

3.2. Preparação

Verifique se a parede está limpa, seca, plana e com reboco firme, o local da aplicação deve estar livre de óleo e umidade, pois podem interferir na aderência da cola. Remova excessos de materiais de construção que possam obstruir o encosto do rodapé e das guarnições junto as paredes. Verifique a possibilidade de passagem de canos antes de iniciar a instalação.

Observar também se a condição do piso está adequada para receber o rodapé, precisam estar planos, sem ondulações e livres de qualquer material.

3.3. Cortes do perfil

Regule a serra meia esquadria de acordo com o ângulo de corte a ser utilizado. Ajuste o perfil no local de corte e baixe a serra em um movimento rápido, isso evitará que o perfil queime na lateral e tenha que repetir a operação. Para um acabamento perfeito nas emendas entre barras e cantos o corte deve ser feito em meia esquadria em um ângulo de 45°C (em cantos de paredes uma das barras deve ser cortada invertida para que se encaixe na outra).

3.4. Aplicação utilizando cola ou silicone e bucha "T"

Passo 1 - Corte um pedaço de perfil com 10 cm para servir de gabarito. No verso do perfil onde existe uma canaleta (para o encaixe da bucha), faça um furo atravessando até o outro lado do perfil.

Passo 2 – Encoste o gabarito no local a ser instalado, certificando que o mesmo esteja bem alinhado com o piso, com um lápis faça a marcação na parede a cada 40cm, através do furo.

Passo 3 – Fure a parede nas marcações feitas e insira a bucha "T" com ajuda de um martelo, coloque um prego sem cabeça na bucha "T" para fixar melhor.

Passo 4 – Corte os perfis em 45° e limpe o verso removendo todos os resíduos e rebarbas do corte.

Passo 5 – Passe de um a dois cordões de cola ou silicone (silicone PU ou Selante acrílico branco) no verso do perfil de forma contínua até o final, em seguida encoste a barra no local a ser fixado e com cuidado vá pressionando até encaixar nas buchas.

Passo 6 – Para as emendas das barras, use uma bucha cortada de forma que fique como um guia para melhor alinhar as duas barras, para ficar apoiadas na mesma bucha. Para minimizar possíveis trincas nas emendas, pode-se utilizar cola instantânea (tipo Super Bonder®) no topo das barras.



3.5. Aplicação utilizando somente cola ou silicone

A aplicação do rodapé também pode ser realizada somente com cola ou silicone (indicamos a cola da Mapei eco 575), sem a utilização de bucha "T".

É importante ressaltar que a maior qualidade se consegue utilizando a bucha "T", seguindo o descrito no item 3.4 ou utilizando prego sem cabeça/pinadeira. Se usar prego sem cabeça, deve-se fazer acabamento com massa de correção.

Para a aplicação com cola ou silicone seguir a partir do Passo 4, no item 3.4 descrito acima.

3.6. Acabamento

Para melhor acabamento nas junções, faça retoque finais utilizando selante acrílico branco a base de água. A limpeza dos excessos deve ser feita com pano úmido antes de secar a massa.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza deve ser feita com pano ou esponja macia umedecido em água e detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou derivados de petróleo na limpeza.



Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode