



BASTA ENROSCAR OS PÉS AO BASE DO PUFF
E ESTARÁ PRONTO PARA USO