

PASSADEIRA DE ROUPAS VITÓRIA

FERRAGENS

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. |
|------|---------------------|--------|
| A | Parafuso 4,5x40 mm | 09 |
| B | Parafuso 4,5x35 mm | 04 |
| C | Parafuso 4,0x22 mm | 02 |
| D | Parafuso 3,5x12 mm | 22 |
| E | Cavilha c/ 20mm | 16 |
| F | Cantoneira Pequena | 06 |
| G | Prego 3/4X17 mm | 20 |
| H | Pés Cônicos | 04 |
| I | Grade Porta Ferro | 01 |
| J | Dobradiça com Calço | 02 |
| K | Puxador | 01 |

AMIGO MONTADOR!
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER O RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO RETO E LIMPO COM A EMBALAGEM DO PRODUTO.

**AMIGO MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.
OBRIGADO!**

1º - PARAFUSE AS LATERAIS NO TAMPO E NA BASE, COLOCANDO TODAS AS CAVILHAS E PARAFUSOS.

2º - COLOCAR AS CAVILHAS NA PRATELEIRA FIXA.

3º - PREGUE OS FORROS PARA AJUDAR NA INSTABILIDADE DO MÓVEL.

4º - PARAFUSE OS PÉS DA PASSADEIRA DA BASE PARA OS PÉS.

5º - COLOQUE AS DOBRADIÇAS NA PORTA

6º - ASSENTE A PORTA NO MÓVEL E REGULE AS DOBRADIÇAS USANDO OS RECURSOS QUE AS MESMAS OFERECEM.

| PEÇAS | | MEDIDAS | | | |
|-------|----------------------|---------|-------|-------|-------|
| COD. | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | COMP | LARG | ESP. |
| 5.143 | TÁBUA PASSADEIRA | 01 | 800mm | 320mm | 25mm |
| 7.804 | LATERAL ESQUERDA | 01 | 800mm | 310mm | 12mm |
| 7.805 | LATERAL DIREITA | 01 | 800mm | 310mm | 12mm |
| 7.806 | PRATELEIRA | 01 | 310mm | 310mm | 12mm |
| 7.807 | BASE DA PASSADEIRA | 01 | 600mm | 310mm | 15mm |
| 7.808 | PORTA DA PASSADEIRA | 01 | 550mm | 325mm | 12mm |
| 7.809 | COLUNA DA PASSADEIRA | 01 | 800mm | 150mm | 12mm |
| 7.810 | FORROS PASSADEIRA | 01 | 550mm | 330mm | 2,5mm |



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

