

TOLDO MODULAR ORGANIZE

1. Retire a película protetora da chapa;
2. Encaixe a borracha na extremidade da chapa;
3. Conecte a placa ao braço, apenas com encaixe;
4. Por fim, coloque os parafusos para fixar o encaixe da placa com o braço do toldo.

Vídeo de orientação para montagem: <https://www.youtube.com/watch?v=Qenqr58rbGU>