



MANUAL DE INSTALAÇÃO

PRATELEIRA RIPPY 100

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica na parede.

2º Passo: Colocar a Prateleira com um nível na altura desejada. Caso seja abaixo da Bancada Ripy 100, recomendamos 35cm do piso do banheiro, até a parte superior da Prateleira.

3º Passo: Marcar os locais das furações na parede, indicados nas cantoneiras metálicas. Fazer as furações com broca vídia 10mm. Introduzir as Buchas **(2)** nos quatro furos e fixar a Prateleira com os Parafusos **(1)**.

PRATELEIRA RIPPY 100



Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	04	Parafuso (5,5X75)	
(2)	04	Bucha (S10)	

RECOMENDAÇÕES

- > Para limpeza e conservação da prateleira, utilizar somente detergente neutro.
- > Nunca utilizar qualquer tipo de cera ou impermeabilizante, pois podem causar danos irreversíveis ao produto.
- > Não utilizar produtos abrasivos, tipo esponjas de aço ou saponáceos.

ABLU não se responsabiliza:

- > Quando a instalação for executada incorretamente.
- > Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18)3638-4900

E-MAIL:

vendas@blulavatorios.com.br



*Rua Américo de Oliveira Spinola, 74
CEP 16201-209
Birigui - SP*